

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dyktafon S20 Brelok



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 6h od ładowarki sieciowej 1-2A 5V lub 8h od ładowania poprzez PC. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia przewodem Jack - USB do gniazda USB do komputera lub ładowarki sieciowej.

II SZYBKI START:

1. Nagrywanie dźwięku - aby rozpocząć nagrywanie należy ustawić suwak ON/OFF w kierunku napisu ON (przeciwną od portu słuchawkowego portu słuchawkowego), zapali się czerwona dioda, zamiga kilka razy po czym zgaśnie co oznacza, że nagrywanie zostało rozpoczęte.

Aby zakończyć nagrywanie należy ustawić suwak ON/OFF na pozycję „OFF” (w kierunku portu słuchawkowego) czerwona dioda migie, a następnie zgaśnie.

Zalecamy odczekać ok. 5 s od zakończenia nagrywania w celu poprawnego zapisu plików na pamięci.

2. Detekcja Głosu – po uruchomieniu urządzenia czyli przesunięciu suwaka na ON/OFF na pozycję ON należy od razu przycisnąć i trzymać przycisk **minus „-”**, do momentu pojawienia się niebieskiego światła, dioda zamiga parę razy i zgaśnie. **Oznacza załączony tryb detekcji głosu VOS**

**Detekcja głosu nie wydłuża czasu pracy baterii, jest to funkcja cyfrowa zmniejszająca jedynie zużycie pamięci wbudowanej.*

III ODTWARZANIE NAGRAŃ PRZEZ SŁUCHAWKI :

ABY ODTWORZYĆ NAGRANIA WAV LUB MP3, PRZED WŁĄCZENIEM DYKTAFONU PODŁĄCZ SŁUCHAWKI PRZEZ WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE.

2. Włączanie/ wyłączenie – Po podłączeniu słuchawek przełącz przycisk ON/OFF na pozycję ON (zapali się dioda, która będzie migać, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie).

Powinny uruchomić się dwa pliku muzyczne, **aby przejść do nagrań nagranych przez dyktafon należy kliknąć przycisk MINUS**, automatycznie powinno odtworzyć się nagranie, jeżeli odtworzy się muzyka kliknij ponownie MINUS.

Aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć przycisk ON/OFF w pozycję OFF

3. Głośniejsz/ciszej – aby pogłośnić dźwięk odtwarzanego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PLUS**. Aby przyciszyć dźwięk naciśnij i przytrzymaj przycisk **MINUS**.

4. Przełączanie nagrań – aby przełączyć dane nagranie naciśnij przycisk **PLUS** (aby wybrać następne nagranie). Naciśnij przycisk **MINUS**, aby wybrać poprzednie nagranie.

IV INFORMACJE DODATKOWE:

Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera poprzez przewód JACK – USB z zestawu.

UWAGA: upewnij się, że sprzęt jest na pozycji OFF oraz przewód został dopięty do końca w gnieździe JACK (GNIAZDO JACK ZNAJDUJE SIĘ OBOK SUWAKA ON/OFF)

System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane.

Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

W systemie Win10 oraz Win11 **program GROVE nie otwiera plików WAV** , zalecamy odtworzenie plików przez dostępny w komputerze program **Windows Media Player** lub zalecamy pobranie programu [VLC PLAYER \(DARMOWY \)](#)

Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 6-8 godzin w zależności od sposobu ładowania.

Użycie ładowarki mocniejszej niż 2A 5V może uszkodzić mechanicznie towar co wiąże się z utratą gwarancji.

Ustawienie czasu- Niestety model nie posiada opcji ustawienia czasu

Rozwiązywanie problemów:

Dyktafon nie działa mimo ładowania :

- należy sformatować pamięć urządzenia
- należy użyć innego portu USB w PC
- należy ładować od ładowarki sieciowej 1A
- należy sprawdzić podpięcie do przewodu
- Skontaktuj się z nami

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub z sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.