

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SK29



**PORT
NA SŁUCHAWKI**

PORT USB

ON/OFF

SLOT NA KARTĘ SD

**PORT
NA MIKROFON**

SUWAK REC

**KASOWANIE
I COFNIĘCIE**

GŁOŚNOŚĆ

**PRZEŁĄCZANIE
NAGRAŃ <->**

**PRZYCISK FUNKCYJNY
ORAZ PLAY/PAUZA**

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie – przed pierwszym użyciem dyktafonu należy naładować akumulator, ładując go przez ok. 5h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia przez port USB do :

- Portu USB w komputerze poprzez dołączony przewód USB
- Do ładowarki sieciowej USB takiej jak od telefonu o mocy max 1-2A 5V (podłączenie do mocniejszej uszkodzi sprzęt, ładowarka nie jest elementem zestawu)

Dyktafon posiada wskaźnik baterii na ekranie

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie – aby włączyć urządzenie należy **przesunąć suwak ON/OFF na pozycję ON w górę**, po chwili powinien zapalić się ekran wraz z menu.

Aby wyłączyć urządzenie należy **przesunąć suwak ON/OFF na OFF w dół**, ekran zgaśnie.

Pamiętaj by włożyć kartę SD do dyktafonu, sprzęt obsługuje karty od 2 GB do 32 GB, wybrana karta zależna jest od ilości nagranych plików. Kartę SD należy włożyć w slot na kartę SD, napis karty należy skierować w kierunku pleców dyktafonu. (bez karty sprzęt nie będzie funkcjonował)

Kartę **należy docisnąć w dyktafonie w celu zapięcia slotu**, będzie słyszalny charakterystyczny KLIK. Aby ją wyjąć trzeba ją wcisnąć aby slot puścił kartę.

2. Nagrywanie – aby rozpocząć szybkie nagrywanie wystarczy **przesunąć SUWAK REC na pozycję REC w górę**. Na ekranie zostanie odliczony czas nagrania.

Aby zakończyć nagrywanie i zapisać nagrany plik **należy przesunąć SUWAK REC do dołu**, w ciągu kilku sekund nagranie się zapisze.

UWAGA : PAMIĘTAJ BY WYKONAĆ CZYNNOŚĆ ZAPISU NAGRANIA SUWAKIEM REC, WYŁĄCZENIE SPRZĘTU PRZEZ SUWAK ON/OFF NIE ZAPISZE NAGRANIA AUTOMATYCZNIE.

ZMIANA TRYBU PRACY ORAZ URUCHOMIENIE NAGRYWANIA NA DETEKcję GŁOSU VOR/VOS

W celu zmiany trybu pracy rejestracji należy na włączonym urządzeniu z podświetlonym ekranem wybrać opcję funkcyjną **poprzez przycisk M**, kliknij kilka razy aby przejść do następnej opcji.

Wyświetli się opcja :

REP	–	WYBÓR REJESTRACJI
- ALL	–	REJESTRACJA W PĘTLI ZAPISU
- (1)	–	REJESTRACJA BEZ PĘTLI ZAPISU

Zmianę trybów wykonujemy przyciskiem zmiany przełączenia nagrań poprzez kliknięcie góra – dół, na ekranie przeskoczy nam ustawienie z ALL na (1) oraz w drugą stronę.

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY

Wybór oświetlenia ekranu:

LED ON	-	Włączone podświetlenie ekranu
LED OFF	-	Wyłączone podświetlenie ekranu

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY

TRYB NAGRYWANIA Z DETEKcją GŁOSU:

VOR ON	-	Tryb detekcji włączony
VOR OFF	-	Tryb detekcji wyłączony

Zmianę trybów wykonujemy przyciskiem zmiany przełączenia nagrań poprzez kliknięcie góra – dół, na ekranie przeskoczy nam ustawienie z **VOR ON** na **VOROFF**, oraz w drugą stronę.

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY

PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO MIKROFONU:

Dyktafon wyposażony jest w **slot JACK na mikrofon zewnętrzny**, który można podpiąć do urządzenia. Mikrofon nie jest elementem zestawu lecz jeżeli posiadasz własny to możesz go podłączyć do sprzętu w celu zmiany jakości nagrań czy wykorzystania.

W ustawieniach należy przełączyć tryb pracy z mikrofonu wbudowanego w urządzenie na mikrofon zewnętrzny.

W celu zmiany trybu pracy rejestracji należy na włączonym urządzeniu z podświetlonym ekranem wybrać opcję funkcyjną **poprzez przycisk M**, kliknij kilka razy aby przejść do następnej opcji.

Line-in	–	OFF oznacza nagrywanie mikrofonem wbudowanym
Line-in	–	ON oznacza nagrywanie mikrofonem zewnętrznym

Aby zmienić tryb wykonujemy to zgodnie z poprzednimi wyborami trybów przez przycisk zmiany nagrań góra – dół.

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY

Funkcja ta może posłużyć również jako zewnętrzny rejestrator do sprzętów innego typu jak np. podśluch sejsmiczne czy inne sprzęty z wejście mikrofonowym jack.

Gdy posiadasz sprzęt tj, podśluch sejsmiczny możesz podpiąć dyktafon przez wejście mikrofonowe do gniazda słuchawkowego w podśluchu sejsmicznym poprzez przewód JACK-JACK i wybrać opcję nagrywania.

ODSŁUCHIWANIE NAGRAŃ Z URZĄDZENIA ORAZ ICH KASOWANIE BEZ KOMPUTERA

Nagrania z urządzenia możesz **odsłuchać poprzez słuchawki lub bezpośrednio z wbudowanego głośnika na dyktafonie.**

W celu **odsłuchu na słuchawkach** wystarczy wpiąć słuchawki w port słuchawkowy i odtworzyć nagranie poprzez kliknięcie przycisku PLAY.

W celu **odsłuchu bezpośredniego przez dyktafon** wystarczy odtworzyć nagranie poprzez kliknięcie przycisku PLAY gdy słuchawki nie są podpięte.

PRZEŁĄCZENIE NAGRANIA: < – >

Aby przełączyć odtwarzane **nagranie na kolejne należy kliknąć przycisk przełączania nagrań w górę**

Aby cofnąć do poprzedniego należy kliknąć przycisk przełączania nagrań dwukrotnie szybko, przyciśnięcie jednorazowo wróci do nasłuchu nagrania od początku.

KASOWANIE NAGRAŃ

Aby nagranie skasować **należy wybrać nagranie które chcemy usunąć** a następnie **kliknąć przycisk z ikoną kosza** (na prawym boku dyktafonu), po wybraniu kosza na ekranie wyświetli się komunikat z napisem DELL, jest to zapytanie czy kasować plik, jeżeli chcesz skasować **potwierdź informację przyciskiem PLAY.** Plik zostanie skasowany.

Nagrania można też kasować poprzez komputer jak z każdej pamięci przenośnej.

Zmiana trybu pracy na odtwarzacz plików MP3.

Aby wykorzystać dyktafon jako odtwarzacz muzyki, możesz to zrobić w łatwy sposób.

Gdy wgrasz swoje utwory na pamięć karty SD i włączysz urządzenie, **wystarczy przytrzymać długo przycisk M.** Dyktafon przełączy się na tryb odtwarzacza MP3. Aby wrócić do trybu dyktafonu **ponownie przytrzymaj przycisk M.**

Rozwiązywanie problemów

- **Sprawdź czy karta włożona jest prawidłowo oraz posiada odpowiednią pojemność**
- **Sprawdź czy karta nie jest za szybka, zalecane są karty wolniejsze do pracy z urządzeniem**
- **Sprawdź czy sprzęt jest naładowany**
- **Sprawdź czy nie dyktafon nie jest wyciszony maksymalnie, przycisk głośności + by podgonić**
- Pliki z karty możesz zgrać na komputer jeżeli chcesz je zachować.
- Skontaktuj się z nami

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.