



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Powerbank kamera PB500

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ**

NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 571)



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A
- Możesz włożyć do kamery kartę microSD**—urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 32GB

II SZYBKI START:

- Włączanie/ wyłączenie** - aby uruchomić kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF około 2 sekundy. Czerwona dioda zapali się i będzie świecić światłem stałym, co oznacza, że urządzenie jest w trybie czuwania. Aby wyłączyć kamerę ponownie przytrzymaj przycisk ON/OFF. Diody czerwone będą migać, za 5 mignięciem diod urządzenie wyłączy się,
- Aby zrobić zdjęcie należy w trybie czuwania nacisnąć krótko przycisk ON/OFF. Dioda czerwona zgaśnie, co oznacza zrobienie zdjęcia. Następnie dioda czerwona zapali się ponownie i urządzenie wróci do trybu czuwania.
- Aby nagrać wideo należy w trybie czuwania przytrzymać przez 2 sekundy przycisk ON/OFF. Dioda czerwona zamiga trzy razy. Urządzenie rozpocznie nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie wideo należy wcisnąć przycisk ON/OFF około 2 sekundy. Urządzenie powróci do trybu czuwania i dioda czerwona będzie świecić światłem stałym.

4. Aby włączyć tryb nocny należy podczas nagrywania wcisnąć przycisk ON/OFF. Aby wyłączyć diody podczas nagrywania wideo należy ponownie wcisnąć przycisk ON/OFF.

III Rozwiązywanie problemów

Jeśli po uruchomieniu dioda miga na czerwono-niebiesko to oznacza, że urządzenie ma problem z kartą pamięci.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**