

## PODSŁUCH GSM W LISTWIE ZASILAJĄCEJ L-300

Podsłuch GSM z aktywacją dźwięku z powiadomieniem telefonicznym lub SMS, o wykryciu dźwięku oraz z możliwością nasłuchu chronionych pomieszczeń typu mieszkania, domy, garaże itp. Urządzenie ma nieograniczony zasięg - ściany i ukształtowanie terenu nie wpływają negatywnie na jakość odbioru.

**Do modułu GSM należy włożyć kartę telefoniczną SIM bez numeru PIN. i z wyłączoną pocztą głosową.** Moduł GSM zaopatrzony jest w akumulator i ładowarkę. Urządzenie posiada elektroniczną kontrolę samodzielnego ładowania. Po włożeniu karty SIM moduł aktywuje się, co jest zasygnalizowane zaświeceniem się mini kontrolki LED wewnątrz modułu, potwierdzając gotowość do pracy.

Kartę SIM ( bez pinu ) wkładamy do podsłuchu i w tym celu należy odkręcić wkręty w dolnej części listwy zasilającej, pamiętając aby uprzednio **odłączyć ją od sieci 230 V!**.

W celu podsłuchiwania należy zadzwonić z telefonu na numer karty SIM znajdującej się w module. Po skończeniu nasłuchu system podsłuchu przejdzie automatycznie w tryb domyślny i włączy funkcję aktywnego dźwięku. Wyłączenie tej funkcji następuje po wysłaniu na numer karty SIM w podsłuchu wiadomości SMS o treści 444.

### DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE MODUŁU GSM

1. Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 888 spowoduje włączenie funkcji aktywny dźwięk oraz oddzwonienie podsłuchu na nasz numer po wykryciu dźwięku o poziomie domyślnym wyższym od 60 dB w odległości 4m od naszego podsłuchu.

Wyłączenie funkcji aktywacji dźwiękiem następuje po wysłaniu wiadomości SMS o treści 444.

2. Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 777 spowoduje włączenie funkcji aktywny dźwięk i odesłanie wiadomości na nasz numer po wykryciu dźwięku o poziomie domyślnym wyższym od 60 dB w odległości 4m od naszego podsłuchu.

Wyłączenie funkcji aktywacji dźwiękiem następuje po wysłaniu wiadomości SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 444.

3. Regulacja czułości mikrofonu – Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści np. 888#70# spowoduje oddzwonienie i ustawienie innej czułości urządzenia. Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści np. 777#70# spowoduje odesłanie wiadomości o wykryciu dźwięku i ustawienie innej czułości wykrywania. W jednym i drugim przypadku parametr regulacji czułości czyli ten - #XX# - trzeba ustawić doświadczalnie według potrzeb od poziomu 10 (wysoka czułość) do wartości 100 (niska czułość) ,mając na uwadze poziom dźwięku otoczenia, który może być inny w dzień lub w nocy, tzn. aby podsłuch nie aktywował się przypadkowym dźwiękiem.

4. Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 444 spowoduje wyłączenie tych funkcji i powrót do wartości domyślnej czyli 60 dB i 4m.

5. Sprawdzenie mocy akumulatora – należy wysłać SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 666.

Otrzymujemy jeden z poniższych SMS zrotny w zależności od stanu baterii o treści.

Tracker battery full (pełne naładowanie) lub

Tracker battery half (średnie naładowanie) lub

Tracker battery low (niski stan baterii).

W ostatnim przypadku należy podłączyć ładowarkę.

6. Ładowanie akumulatora. **Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być naładowane (około 4 godz.) Karta SIM musi być bez numeru PIN i z wyłączoną pocztą głosową.** W przypadku nie działania podsłuchu może zaistnieć potrzeba wyłączenia na chwilę podsłuchu od zasilania i zresetowania urządzenia przez wysunięcie karty SIM i ponowne wsunięcie. Należy pamiętać aby na karcie w podsłuchu były dostępne środki na koncie by system mógł oddzwonić i odsyłać wiadomości SMS. Po ustawieniu aktywnego dźwięku przez wysłanie SMS na kartę SIM w podsłuchu o treści 777, lub 888 można w każdej chwili dzwonić i podsłuchiwać. Po ukończeniu połączenia, następuje powrót do ustawień domyślnych urządzenia.

Urządzenie pracuje ze wszystkimi dostępnymi kartami SIM w Europie (bez SIM blokady)

Gwarancja 12 miesięcy

Data sprzedaży