



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGAR WIFI Z GŁOŚNIKIEM BT9

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce wpisz kod 709) Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6. Urządzenia powinny być instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
- 8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- **11.** Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

CE

Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem "CE", co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.



I. Przed pierwszym użyciem:

- 1. Połącz zegar do zasilania (ładowania) poprzez przewód USB, można podłączyć go do ładowarki sieciowej tj. od telefonu z portem USB, następnie przesuń suwak (5) na pozycje ON.
- 2. Wyłącz dane komórkowe w telefonie należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
- **3.** Możesz włożyć do kamery kartę micro SD urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

Film instruktażowy – jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy wejdź na <u>www.youtube.com</u> i w wyszukaj kanał: **Gospy**. Na naszym kanale znajdziesz filmy opisujące krok po kroku sposób instalacji i konfiguracji kamery z aplikacją HDWifiCAM Pro.

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę przesuń przełącznik na pozycje ON. Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-3 minut i symbolizowane jest miganiem niebieskiej i czerwonej diody. Aby wyłączyć kamerę przesuń przycisk OFF.

2. **Zainstaluj aplikację HDWiFiCam Pro.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę HDWiFiCamPro oraz ikonę:



III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:

 Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie podanej na umieszczonej na kamerze naklejce (DGK-...) i połącz się z nią. (Poprawną informacją jest, napis przy sieci "internet może być niedostępny")

Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery do ustawień domyślnych. W tym calu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED **(ok. 15 sekund).**

Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 2-3 minut. Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

< W	i-Fi	Wi-Fi Direct	:
Włącz	tony		0
Bieżąca	Nexus LTE Połączono		
Dostęp	ne sieci		
	DGK-053689-DF	DGG	
	Nexsus 2.4		

Uruchom aplikację HDWiFiCAM Pro i kliknij w lupe prawym górnym rogu.
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zezwól na wymagania dostępu powyższej aplikacji.
b) Następnie wybierz wyświetloną kamerę w liście

Gdy kamera doda się do głównego ekranu aplikacji zaczekaj aż pojawi się zielony napis ONLINE. Następnie **kliknij na nazwę kamery**, wyświetlony zostanie obraz z kamery na krótką odległość.



UWAGA: DECVICE PASSWORD : 6666 - hasło domyślne

IV. Podgląd z dowolnego miejsca na świecie / Podgląd Zdalny

Wskazówki:

*Kamerę najlepiej umieścić do 0.5m przy routerze/modemie (źródle Internetu) podczas konfiguracji.

1. Wybierz opcję kółka zębatego przy zakładce swojej kamery

88 📰	HDWiFiCam Pro	Q +
	Camera DGK053689DFDGG Online	Ø
	5	
		\sim
2. Wybierz zakładkę WiFi		

Wifi	
User	>

3. Wyświetlą się wszystkie pobliskie sieci, **wybieramy swoją sieć Wi-Fi domową** i po wpisaniu hasła do własnej sieci należy kliknąć przycisk **Done**.

Jeśli sieci nie są widoczne na liście kliknij na WIRELESS ACCESS POINTS.

ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANA LISTA SIECI WIFI (CZASEM TRZEBA KLIKNĄĆ 2 RAZY)

Back	Wifi	Done
Nexus LTE	v	Vifi not connected
Wifi signal 69%		
Wire	eless Access points	
Password:		
		wpassword

4. Poczekaj aż urządzenie zostanie skonfigurowane z siecią routera/modemu, o czym zostaniesz poinformowany komunikatem w aplikacji.

V. ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA

Zapis obrazu na karcie pamięci (kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. Następnie wybierz zakładkę Record.

Back	Camera Setting	K Back	Record	Done
	DGK053689DFDGG ustawienia wifi Click share device ID	SD card total	capacity (M):	ОМ
Wifi		SD card avai	lable space (M):	ОМ
User	>	Record lengt	h(minute): 5	
Alarm	>	Video stream		1080P >
Restar	ustawienia karty pamięci	Video mode	Through	nout the video >
	Delete		Format SD card	

SD Card Total Capacity (M)	-	całkowita pojemność karty pamięci w MB
SD Card Available Space (M)	-	dostępna pojemność karty pamięci w MB
Record Length (minute)	-	długość pojedynczego nagrania w minutach
Video Stream	-	jakość nagrywania
Video Mode	-	typ nagrywania:

STOP Video – nie nagrywaj,Throughout The Video – Nagrywanie ciągłe,Alarm Video – Nagrywanie podczas detekcji ruchu,Timing Video – Nagrywanie o konkretnych godzinach od doRecord Audio-nagrywaj z głosem

Wybrane opcje zatwierdzamy przyciskiem DONE

Detekcja Ruchu

Aby uruchomić powiadomienia o detekcji ruchu wybierz kółko zębate i zakładkę Alarm. Następnie zaznacz:

Open w zakładce **Motion Detection Switch. Alarm Push – Open** w celu powiadomień na aplikacji Mobile Detectrion Video – Open

Detection Sensivity: Middle

Zatwierdzamy ponownie przyciskiem DONE.

USTAWIENIE CZASU NA ZEGARZE:

Aby ustawić prawidłowy czas na zegarze należy wybrać opcję w ustawieniach po wyborze w kole zębatym: TIME

Następnie wybrać odpowiednią strefę czasowa: GMT+02.00 Atheny

Odczyt zdalnie plików zapisanych na kartę pamięci odbywa się z poziomu aplikacji. Żeby odtworzyć zdjęcia i nagrania należy wejść w zakładkę **Photo** lub **Video**, następnie kliknąć w Remote i wybrać zakładkę skonfigurowanej kamery.



Podłączenie głośnika Bluetooth

Aby włączyć funkcję bluetooth, przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE do momentu zaświecenia się niebieskiej diody nad przyciskiem.

* przyciski znajdują się od spodu zegara, przycisk środkowy.

Następnie wyszukaj w opcji bluetooth na telefonie czy komputerze sieć o nazwie: K9 I połącz się z daną nazwą, następnie po komunikacje po podłączeniu puść swoją ulubioną muzykę.

Zapalenie Lampki

Kliknij na ikonę słońca (przycisk) na grzbiecie zegara by włączyć światło, regulacja jest 4 stopniowa, zmiana następuję po kolejnym kliknięciu przycisku ze słońcem. Aby wyłączyć lampkę przytrzymać ok. 2 sekundy przycisk słońca.

Aby zmienić kolor kliknij 2 razy szybko na przycisk gdy światło się nie świeci. Zegar zacznie naprzemiennie świecić kolorami.

1. Rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy kamera zawiesiła się, nie generuje własnej sieci lub nie wyświetla obrazu w aplikacji po wcześniejszym skonfigurowaniu należy zresetować urządzenie, przytrzymując przycisk reset aż do zgaśnięcia diod (przez około 15 sekund).

2. Ładowanie

Aby podłączyć kamerę do ładowania należy wykorzystać kabel USB znajdujący się w zestawie. Ładowanie sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody.

3. Jeżeli aplikacja się nie uruchamia sprawdź najnowszą aktualizację lub skontaktuj się z nami.

WAŻNE! SPRAWDŹ CZY NA PEWNO TELEFON JEST PODŁACZONY DO SIECI WIFI URZĄDZENIA, WIELE SPRZĘTÓW ŁACZY SIĘ AUTOMATYCZNIE DO SIECI DOMOWEJ LUB SILNIEJSZEJ SIECI.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.