



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA ZEGAR A6 WIFI

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 803 HDLiveCam)



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6. Urządzenia powinny być instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację,
- 7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
- 8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem "CE", co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

WAŻNY KROK:

PRZED URUCHOMIENIEM NALEŻY PODŁĄCZYĆ ZEGAR DO ZASILANIA PRĄDOWEGO I ODCZEKAĆ OK. 30-40 MINUT, W INNYM WYPADKU WŁĄCZY SIĘ I ZGAŚNIE.

NA EKRANIE ZNAJDUJĘ SIĘ FOLIA OCHRONA, NALEŻY JĄ ZDJĄĆ, NIE JEST TO PORYSOWANY EKRA

FILM POMOCNICZY W JĘZYKU POLSKIM : KILKIJ BY OBEJRZEĆ

I. Przed pierwszym użyciem:

- **1.** Połącz Zegar do zasilania poprzez kabel USB i dowolną ładowarkę USB 1-2A 5V. Uwaga: ładowarka z zestawu pasuje do gniazdek bez uziemienia, jeżeli posiadasz inny zasilacz, np. od telefonu możesz go użyć. Sprawdź tylko czy posiada 1-2A 5V, większe napięcie może go uszkodzić.
- Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana) przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 5V 1-2A.

3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

II. APLIKACJA I START URZĄDZENIA:

1. W pierwszej kolejności pobierz darmową aplikację na telefon ze sklepu Google (Android) lub z Appstore (iPHONE).

Zainstaluj aplikację HDLiveCAM.

ANDROID - IPHONE



UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **HDLiveCam** oraz ikonę: Dla systemu iOS może być konieczne wpisanie nazwy producenta: **jiaxin he** (nazwa będzie po chińsku, natomiast aplikacja jest w języku angielskim) **tylko w sytuacji gdy AppStore nie widzi nazwy aplikacji** 2. Gdy aplikacja została pobrana należy otworzyć aplikacje **"HDLiveCam", po jej starcie zezwól aplikacji na wszystkie elementy o które prosi** tj. Niebieski Przycisk Agree a następnie na dostęp do plików oraz na nagrywanie dźwięku.

3. Zaloguj **lub Zarejestruj nowe konto** (jeżeli jesteś nowym użytkownikiem należy zarejestrować konto), możesz zrobić to **tradycyjnie przez przycisk SIGN UP** lub alternatywnie przez konto na GMAILU wybierając Google.

Gdy robisz to tradycyjnie przez SIGN UP zaznacz na dole znaczek przy Accept User Agreement.

Nie wiesz jak połączyć urządzenie ? Obejrzyj film pomocniczy w kwestii konfiguracji: <u>KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ</u>

A Sign In
A Sign Up
Alternatively, sign in with
Google
Accept User Agreement and privacy Policy

Nie chcesz podawać swojego prywatnego maila podczas rejestracji ? Nie ma takiej potrzeby załóż szybki mail w ciągu 1 minuty na stronie <u>https://int.pl/</u>i zarejestruj aplikację na niego. Szybko i bezpiecznie.

Gdy jesteś już zalogowany do aplikacji

 Zezwól na lokalizacje przyciskiem ALLOW a następnie ponownie zatwierdź pozwolenie gdy używasz aplikacji. **Gdy ukaże się ekran główny,** wyjdź z aplikacji i wyłącz dane komórkowe/mobilne LTE w telefonie na czas konfiguracji. (pasek górny możesz przywołać przeciągnięciem palcem z góry do dołu ekranu)



5. Następnie wejdź w ustawienia telefonu (kliknij na koło zębate) a następnie **Ustawienia Wi-FI** lub przytrzymaj dłużej palcem na ikonie Wi-Fi aby wejść bezpośrednio w ustawienia WI-FI.

Z dostępnych sieci Wi-Fi wybierz sieć o nazwie **CARE-APV – XXXXXXX**, jeżeli sieć się nie pojawiła gdy sprzęt jest włączony przytrzymaj przycisk RESET przez 15 sekund i odczekaj do 60 s aż pojawi się w sieciach Wi-Fi.

Asy	vstent Wi-Fi		>
(h	Care-APV321ILxViYc Połączono, brak Internetu		
(ļt	Nexus 2.4 ៣ Zapisano	-	
(f	Nexus 5 56 Zapisano	-	
	Potwierdź połączenie		

Aktualna sieć Wi-Fi nie ma dostępu do internetu, a w pobliżu dostępne są inne sieci Wi-Fi. Czy chcesz przełączyć sieć?

Zachowaj

Przy sieci pojawi się informacja brak internetu, jest to informacja prawidłowa. Gdy wyskoczy baner sieci ,potwierdź połączenie zaznacz opcje **ZACHOWAJ** lub po prostu cofnij strzałką.

The hotspot of the connected. When camera through a	camera is currently ther to watch the direct connection.
Cancel	ок

6. Gdy telefon jest połączony z siecią kamery należy wrócić do aplikacji HDliveCAM, pojawi się komunikat o połączeniu z kamerą, należy zatwierdzić poprzez kliknięcie OK.
W następnym kroku należy wybrać opcje 2



7. Aplikacja zacznie wyszukiwać sieci domowe Wi-Fi , gdy w liście zobaczysz swoją sieć domową wybierz ją i wpisz prawidłowo hasło . Uwaga Kamera działa tylko z sieciami 2,4 ghz

UWAGA: W razie niepoprawnie działającej kamery należy zresetować ją do ustawień domyślnych poprzez przytrzymanie przycisku reset ok. 15 sek. Również w razie chęci resetu kamery aby odłączyć ją

Cancel	Choose a Network	Ċ•		
Please s	Please select the WIFI to connect for your IP camera			
Nexus LTE	Ξ			
Nexsus 2.	4	ê 🕈		
pit		ê 🕈		
MyLight 2	2.4	ê 🕈		

8. Gdy wprowadzisz haslo, **sprawdź czy wszystko się zgadza** w kwestii sieci Wi-Fi oraz hasła do którego łączysz sprzęt, następnie **zatwierdź przyciskiem OK**

Nexus LTE Please enter password, jus	the WIFI password the press Connect.	d. If no
Required		
	Cancel	Connect

9. Następnie ukaże się nam ekran ładowania i łączenia z naszą siecią domową, musimy odczekać aż dojdzie do końca. Ważne jest by sprzęt podczas pierwszego łączenia był w bliskim zasięgu z siecią domową Wi-FI.

Jeżeli proces ładowania się nie powiedzie, przybliż kamerę do routera lub zresetuj router.



Gdy proces zakończy się pozytywnie to od tego momentu kamera posiada już połączenie zdalne z możliwością podglądu na żywo na danych komórkowych czy innym Wi-FI. Kliknij w obraz w aplikacji aby otworzyć podgląd na żywo z aplikacji.



OPIS ELEMENTÓW PODGLĄDU:

- 1. Jakość obrazu
- 2. Uruchomienie nasłuchu głosu na żywo
- 3. Nagrywanie obrazu na telefon (w trybie na żywo)
- 4. Wykonanie zdjęcia- zrobić zdjęcie
- 5. Tryb nocny (kolor czarno-biały)
- 6. Wyświetl na cały ekran
- 7. Wyłącz/Włącz diodę LED na urządzeniu

V. DETEKCJA RUCHU ORAZ NAGRYWANIE NA KARTĘ

- 1. Aby włączyć funkcje detekcje ruchu, wybierz "Settings" (ikona koła zębatego)
- 2. Następnie wybierz "Alarm Settings", i włącz "Motion detecion"
- 3. Aby włączyć powiadomienie, wróć do Settings, przejdź do Notification i włącz "Push Notifications"

Możliwość nagrania na kartę pamięci jest dostępna przez aktywna funkcje "detekcja ruchu", nagrane **pliki na kartę można odczytać jedynie z poziomu aplikacji** gdyż kamera koduje filmy w celu zabezpieczenia go przez osobą nie powołaną.

ODTWARZANIE NAGRYNYCH PLIKÓW:

New Ca	mera				
2019/11/:	22 FRI 1	al ann an the second			
				1	
	18			75585.0	pa FMD TPC Hain
T	1		\bigcirc		(E)
Sc	ene	Alerts	Cloud	SD Card	Settings

Należy kliknąć na ikonę **SDCARD** (kartę pamięci w aplikacji), następnie kliknąć na ikonę w prawym rogu (3 kreski). Gdy pojawią się pliki można je odtworzyć zdalnie, wystarczy kliknąć na wybrany EVENT wykrytego ruchu, nagranie samo zacznie się odtwarzać lub można pobrać je na telefon, klikając na film i przycisk download.

OPIS IKON: VOICE – WŁACZENIE / WYŁACZENIE DŹWIĘKU (domyślnie wyłączony) PLAYBEC SPEED – SZYBKOŚĆ ODTWARZA FILMU DOWNLOAD – POBIERZ FILM DATE – SPRAWDŹ DATY (opcja do weryfikacji nagrania z danego dnia)

PRZYWRACANIE USTAIWEŃ DOMYŚLNYCH / RESET URZĄDZENIA W STUACJI PROBELMU Z ŁĄCZNOŚCIĄ LUB ZMIANY LOKALIZACJI SPRZĘTU DO INNEGO WIFI.

Należy przytrzymać przycisk RESET (RST) znajdujący się na tyle zegara przez 15 sekund mocno gdy zegar jest włączony. Kamera wróci do ustawień domyślnych i pozwoli na konfigurację od nowa.

ROWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- Sprawdź czy kamera jest naładowana i czy sieć kamery się wyświetla

- Sprawdź czy na pewno kamera podczas konfiguracji wytwarza sieć wi-fi oraz dane komórkowe zostały wyłączone.

- Sprawdź czy na 100% jesteś podłączony do sieci CARE-AP oraz czy masz wyłączone dane komórkowe LTE

UWAGA, GDY KAMERA SIĘ NIE WYŚWIETLA ORAZ JEJ WYŚWIETLACZ JEST WYŁĄCZONY, SPRÓBUJ PODŁACZYĆ JĄ DO INNEJ ŁADOWARKI, ZALECAMY 2 A – 5 V.

W razie pytań lub pomocy prosimy o kontakt z działem technicznym, zawsze staramy się udzielić pomocy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL