

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA WIFI A14 IR



Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie <u>:</u> <u>KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ</u>

I. Przed pierwszym użyciem:

- 1. Włącz sprzęt przyciskiem ON/OFF poprzez przytrzymanie go przez ok. 3 s, kamera potrzebuje ok. 3 minut na uruchomienie. Zacznie migać niebieska i zielona dioda.
- Ładowanie (Port microUSB) przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6h godzin. Proces ładowania polega na:
 podłączeniu kamery do zasilania przez port USB
 - lub do Ładowarki sieciowej 1-2A 5V. (zalecane)

Można wpiąć ją również bezpośrednio do prądu przez ładowarkę w celu pracy 24/7. Ładowarka nie jest elementem głównego zestawu

- 3. Pobierz aplikację na swój telefon (nazwa aplikacji poniżej)
- Możesz włożyć do kamery kartę micro SD urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).
 *Kartę należy włożyć, gdy sprzęt jest wyłączony.

Kartę należy wsunąć do slotu karty SD i docisnąć ją paznokciem, po poprawnej aplikacji będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie. Aby wyjąć należy ją wcisnąć, aby wyskoczyła.

Film instruktażowy – obecnie może być niedostępny, natomiast, gdy będzie pojawi się na naszym kanale: <u>KLIKNIJ BY OTWORZYĆ KANAŁ YT</u>

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 3**s, powinny zapalić się dioda niebieska i zielona. Jeżeli jest 1 dioda to przytrzymaj przycisk RESET (C) przez ok. 15 sekund.

Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-3 minut i symbolizowane jest miganiem zielonej diody i świeceniem stale niebieskiej. Aby wyłączyć kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 10 s.

2. **Zainstaluj aplikację HIDVCAN.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.



Podgląd SIM lub Wi-Fi na telefonie:

1. Uruchom aplikację, następnie zezwól na wszystkie elementy o jakie prosi, następnie załóż konto na aplikacji klikając Register lub zaloguj się przez Facebook lub Twitter.



Jeżeli nie posiadasz maila to należy go założyć, bez tego elementu program nie umożliwi dodania kamery. Mail możesz założyć na <u>GMAIL.COM</u> lub szybki mail na <u>INT.PL</u>

Utwórz nowe konto na aplikacji, w celu uruchomienia aplikacji. Po kliknięciu REGISTER pojawi się okno rejestracji.



Wpisz swój adres email a następnie po jego wpisaniu wybierz opcje GET THE CODE, w ciągu kilku minut na Twój mail przyjdzie kod z aplikacji. Wpisz go w miejsce 6-digit Veryfication Następnie poniżej wpisz hasło jakie chcesz mieć, Pamiętaj bez polskich znaków oraz poniżej ponownie to samo hasło. Zaznacz 2 opcje jak na obrazku i kliknij SIGN UP

Po rejestracji zaloguj się Loginem Mailowym oraz Hasłem do aplikacji. Pamiętaj aby mieć łączność z internetem na czas rejestracji i logowania.

W następnym kroku przedstawimy dodanie kamery do aplikacji oraz skonfigurowanie jej z domową siecią Wi-Fi.

IV. DODANIE KAMERY DO PRACY NA KARCIE SIM

Gdy jesteśmy już zalogowani do aplikacji po utworzeniu konta, **należy dodać kamerę przyciskiem** + ADD DEVICE



Następnie zezwolić aplikacji na działanie,



Wybierz opcje ADD DEVICE by Camera's Hotspot, głos z aplikacji będzie kierował co zrobić dalej



Głos poprosi aby kamera była włączona oraz poinformuje by sprawdzić czy dioda zielona miga a niebieska świeci się światłem stałym. **Jeżeli tak jest to kliknij NEXT**, jeżeli nie to włącz kamerę.

<	Add device by camera's hotspot				
	RESET or MODE				
	Please power on the device • Please power on the device and wait till				
ii	ndicator light flashing. Then tap Next. Next				

W następnym kroku należy przytrzymać przycisk RESET (C) przez ok. 15 sekund, a następnie kliknąć NEXT.



POŁĄCZ SIĘ Z SIECIĄ WIFI DOMOWĄ

Select the Wi-Fi network you want to conenct the device to Device can ONLY work with 2.4GHz network.Do not support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the same network which you will connect the camera to in the process of the setup Image: the wirk with 2.4GHz network with 2.4	Select the Wi-Fi network you want to conenct the device to Device can ONLY work with 2.4GHz network.Do not support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the same network which you will connect the camera to in the process of the setup XXX-2.4G XXX-5G WiFi: Nexus Change network Password: WiFi Password	Add device by camera's hotspot	Add device by camera's hots
Device can ONLY work with 2.4GHz network.Do not support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the same network which you will connect the camera to in the process of the setupDevice can ONLY work with 2.4GHz network Support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the same which you will connect the camera to in the process of the setupImage: Connect Conne	Device can ONLY work with 2.4GHz network.Do not support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the same network which you will connect the camera to in the process of the setup XXX-2.4G WiFi: Nexus Change network Password: WiFi Password	Select the Wi-Fi network you want to conenct the device to	Select the Wi-Fi network you want to the device to
XXX-2.4G XXX-5G WiFi: Nexus Change network Password: WiFi Password Confirm Attention Please Password: WiFi Password Cancel Confirm	Image: WiFi Password: WiF	Device can ONLY work with 2.4GHz network.Do not support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the same network which you will connect the camera to in the process of the setup	Device can ONLY work with 2.4GHz networ support 5GHz band at present. Your phone must be connected to the sam which you will connect the camera to in the the setup
XXX-2.4G XXX-5G Please confirm the shown WiFi is 2.4 and that your password is correct a case sensitive. Note: A blank password is correct a case sensitive. Note: A blank password here means the App will attempt to connect with no password. WiFi Name:Nexus WiFi Password: WiFi Password confirm Password: WiFi Password Change network Password: WiFi Password Cancel	XXX-2.4G XXX-5G Please confirm the shown WiFi is 2.4 and that your password is correct a case sensitive. Note: A blank password is correct a case sensitive. Note: A blank password wiFi Name: Nexus WiFi: Nexus Change network Password: WiFi Password WiFi Password Cancel Confirm		Attention Please
WiFi: Nexus Change network Password: WiFi Password: Cancel Confirm Cancel Confirm Conf	WiFi: Nexus Change network Password: WiFi Password Cancel Confirm	XXX–2.4G XXX–5G	Please confirm the shown WiFi is 2.4 and that your password is correct a case sensitive. Note: A blank passw here means the App will attempt
Password: WiFi Password Cancel Confirm	Password: WiFi Password Cancel Confirm	WiFi: Nexus Change network	connect with no password. WiFi Name:Nexus WiFi Password:c
		Password: WiFi Password	Cancel
			Next
Next	Next	Next	

W informacji **WI-FI powinna wyświetlać** się sieć domowa do której chcesz podłączyć kamerę, jeżeli się nie wyświetla to kliknij **CHANGE NETWORK** i połącz się z siecią domową Wi-Fi a następnie **wróć strzałką do tyłu do aplikacji.**

W Password wpisz hasło do swojej sieci wifi a następnie wybierz NEXT, wyskoczy okno z informacją czy na pewno łączyć z siecią oraz czy wybrana została prawidłowa sieć wraz z prawidłowym hasłem.
 Sprawdź poprawność danych , jeżeli jest wszystko prawidłowo wybierz CONFIRM

W następnym kroku Aplikacja wymagać będzie od nas połączenie się z siecią kamery, którą wytworzyła o nazwie IPC-XXXXXXX. Wybierz **CONNECT DEVICE ACCES POINT** i połącz się z siecią kamery IPC.



Połącz się z siecią i wybierz opcje ZACHOWAJ, głos w trakcie poinformuje nas o prawidłowym połączeniu z siecią. W danym momencie musimy cofnąć się strzałką do Aplikacji.



Po przejściu do aplikacji rozpocznie się odliczanie w kwestii łączności kamery z siecią domową.

<	Add device by camera's hotspot
	♀ ✓ ≝
(Binding device

Czas połączenia zależny jest od siły sieci Wi-FI oraz odległości kamery od routera, zalecamy być blisko przy routerze w trakcie konfiguracji. Należy Pamiętać, że kamera obsługuje jedynie sieć 2.4ghz i tylko do takiej może zostać połączona.

* W przypadku sieci 5 ghz należy zmienić ustawienia w swoim routerze lub aktywować sieć 2.4ghz by działała symultanicznie z siecią 5 ghz.

<	Device Name				
	ID:26300	331919			
Home					
Recommended	name				
Warehouse	Factory	Office	Home		
Garage	Shop	Door	Corridor		
The length of the	The length of the device name allow 1 \sim 16 characters				

Wpisz nazwę dla kamery lub wybierz jedną z dostępnych na ekranie a następnie zatwierdź przez CONFIRM. Może wyskoczyć informacja o potwierdzeniu połączenia z siecią w przypadku słabego łącza, zaznacza CONFRIM a następnie na kolejnym oknie COMPLETED.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z POŁĄCZENIEM

Najważniejszy element:

- WYŁĄCZ APLIKACJĘ DZIAŁAJCE W TLE ORAZ ZRESTARTUJ TELEFON

- Zresetuj kamerę i wykonać kroki od początku sprawdzając czy wszystko zostało zrobione zgodnie z opisem

- Sprawdź czy sieć wifi czy spełnia standardy pracy, możesz też zresetować router przez jego wyłączenie na 30 s.

- Skontaktuj się z nami opisując dokładnie pkt w którym zatrzymała się instalacja.

Jeżeli obraz jest dostępny oznacza to, że kamera pracuje prawidłowo. Możesz przejść do ustawień sprzętu opisanych w dalszej części.



Kliknij PLAY aby uzyskać podgląd z kamery.

OBSŁUGA PODGLĄDU APLIKACJI – OPIS IKON



BELKA GÓRNA

SŁOŃCE	 Ustawienia Jasności
KAMERA	 Nagrywanie na pamięć telefonu z podglądu na żywo
INDICATOR	 Wyłączenie diody pracy kamery
NIGHT VISION	 WŁ/WYŁ Trybu nocnego
FHD	 Zmiana jakości na UHD lub FHD
FULL	 Włączenie trybu pełnoekranowego
- ROTATE	 Obrócenie obrazu góra/dół
- FOUR VIEV	 Opcja widoku kilku kamer jednocześnie
- ACTIVITY ZONES	 Strefy Wykrywania Ruchu
- VOICE	 Nasłuch dźwięku z kamery

- SHOT

- Zrobienie Stop klatki / zdjęcia

V. ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA

ZAPIS OBRAZU NA KARCIE PAMIĘCI

(kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)



Wciśnij przycisk koła zębatego, opcja dostępna jest w na głównym ekranie.

Następnie wybierz zakładkę SD CARD RECORDNING

	<	Settings	
	Ċ	Share Device	>
	\Diamond	Device Name	>
	Q,	Password	>
	(Ai)	Intelligent Settings	>
	- <u>`</u> ė́-	Alarm	>
(ß	SD Card Recording	>
	((ເ-	Network	>

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ABY KARTA SD BYŁA WCZEŚNIEJ WŁOŻONA DO SPRZĘTU.

Video recording settings	1	
Resolution		UHD >
Motion Activated		
Loop		
Schedule		\bigcirc
	Confirm	

RESOLUTION	-	WYBÓR JAKOŚCI NAGRYWANIA NA KARTĘ SD
- UHD	-	Jakość najwyższa Ultra HD
- FHD	-	Jakość HD
Motion Activated	-	Nagrywanie po wykryciu ruchu WŁ/WYŁ
LOOP	-	Rejestracja w pętli WŁ/WŁ - > w prawo włączona
Schedule	-	Harmonogram czasowy

TF card related information	
TF card status	TF card normal
Total capacity	120,57GB
Remaining capacity	120,46GB
Formatted TF card Note: Formatting will delete all videos in TF card	>

Powyżej ukazane są pojemności karty włożonej do kamery oraz dostępna pamięć.

Formatted TF CARD – Formatowanie karty, wybierz by usunąć zwartość w pełni z karty lub gdy karta nie jest odczytywana

Wybór opcji zatwierdź przyciskiem CONFRIM

POWIADOMIENIA DETEKCJI RUCHU



Wybierz z menu opcje Intelligent Settings



- HIGH

Wysoka czułość

- MEDIUM

Średnia czułość (Zalecana)

- LOW
- Niska

_

Zatwierdź wybór CONFRIM

Następnie wybierz z menu opcje ALARM

<	Alarm	
	ID: 26300331919	
Image detection		\sim
Detection alarm		
Alarm time		
24h		
Custom		

W danym trybie należy włączyć Detekcje Ruchu oraz wybrać czy ma działać cały czas przez 24h czy w ustalonych godzinach w opcji CUSTOM.

Pamiętaj by zatwierdź wybór klikając na CONFRIM

SYNCHRONIZACJA CZASU KAMERY Z TELEFONEM

W ustawieniach wybierz opcje TIME



W kategorii wybrać należy Synchronize with Phone

OPIS FUNKCJI – ODTWARZANIE PLIKÓW NAGRANYCH NA KARTĘ SD PRZEZ APLIKACJĘ



IKONY :

CHMURA ALARM EVENT REC/PLAY

- Nagrywanie w chmurze, funkcja opcjonalna (nie testowana przez nas)
- WŁĄCZENIE INFORMACJI O WYŁ/WŁ KAMERZE
- Weryfikacja wykrytego ruchu w postaci stopklatek wideo
- Możliwość obejrzenia plików z karty przez aplikację



Wybierając opcje REC/PLAY otworzy się nam zakładka z opcją wyboru plików z danego okresu czasowego **nagranego na kartę SD** lub zapisanego w chmurze.

Po wyborze daty należy wejść w wybrany czas nagrań i **wybrać nagranie które chcemy odtworzyć** lub pobrać czy skasować.

Pliki nagrane na kartę SD możemy odtworzyć również w komputerze, pliki są nagrywane w formacie mkv, który wymaga odpowiednich kodeków lub programu <u>VLC PLAYER</u>, który jest darmowy do pobrania z internetu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Sprawdź połączenie z Internetem lub z kamerą
- Zezwól aplikacji na wszystkie elementy, o które prosi podczas 1 uruchomienia
- Zrestartuj kamerę do ustawień domyślnych
- Sprawdź zasięg sieciowy w miejscu korzystania z urządzenia.
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez czat

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadziĆ do jego uszkodzenia.
- 2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6. Urządzenia powinny być instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odlączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
- 8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- **9.** Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstale przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- **11.** Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem "CE", co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.