

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON PODSŁUCH WI-FI AR05



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem nasłuchu, należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 2-3h.

Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej do 2A 5V* poprzez port USB lub portu USB w komputerze (ładowanie będzie trwało dłużej). Aby naładować sprzęt, należy podłączyć go przewodem do ładowarki, przewód w urządzenie należy włożyć w **PORT USB DO ŁADOWANIA**.

*ładowarka sieciowa nie jest elementem zestawu, można skorzystać z ładowarki jak od telefonu do 2A5V lub wykonać ładowanie z portu komputera

Karta micro SD - przed włączeniem Dyktafonu/Podsłuchu AR05 zalecamy umieścić w slocie kartę microSD, Sprzęt obsługuje karty microSD od 8GB do 128GB.

*Karta SD nie jest wymagana do funkcjonowania urządzenia, wymagana jest jedynie do zapis dźwięku.

Uwaga: Slot na kartę SD, znajduje się pod przy porcie ładowanie, trzeba rozłożyć długopis na dwie części.

II SZYBKI START:

1. WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE - aby włączyć należy kliknąć dwa razy szybko przycisk ON/OFF. Zapali się z tyłu urządzenia delikatna <u>niebieska dioda LED</u>, będzie ona migać co oznacza, że urządzenie jest w trybie gotowym do połączenia/parowania z aplikacją.

Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez 5s.

Następnym bardzo ważnym krokiem jest połączenie się telefonem z siecią Wi-Fi do której będziemy chcieli podłączyć sprzęt (sieć w miejscu gdzie będzie używane urządzenie) oraz włączenie Bluetooth w telefonie. MUSI BYĆ TO SIEĆ WIFI O STANDARDZIE 2.4 GHZ, SIEĆ 5 GHZ NIE JEST OBSŁUGIWANA.

2) POBRANIE I REJESTRACJA APLIKACJI

1) Pobierz na telefon aplikację "CAMSC PRO" znajdująca się w Google Play oraz w App Store.

2) Po pobraniu aplikacji nalży wejść w aplikację CAMSC PRO, po wejściu należy zezwolić na wszystkie elementy o jakie prosi.

3) Następnym krokiem jest rejestracja w aplikacji. Opis znajduje się na kolejnej stronie.

Możesz obejrzeć też film pomocniczy do konfiguracji urządzenia : <u>KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ</u> (Film instruuje w kwestii dodania sprzętu do aplikacji, jest to element dostępny po rejestracji aplikacji)



Please enter account or	remail
Please enter the passw	ord ∞
Remember Me	
LOGIN	
FORGOT PASSWORD?	REGISTRATION

Uwaga: Aby uruchomić aplikację **należy założyć konto na serwisie aplikacji**, aby to zrobić należy nacisnąć **REGISTRATRION** i przejść przez proces rejestracji po czym zalogować się do niej.

Zalogować się na szybko można również poprzez FACEBOOK CZY GOOGLE (opcje na dole)

Podczas rejestracji wymagane jest wpisanie kodu **CAPTCHA**, kod przychodzi na mail podany przez Państwo podczas rejestracji po naciśnięciu na napis **CAPTCHA**. Kod zostanie wysłany na mail. **Kod należy go wpisać w ciągu 60 sekund**.

Nie chcesz podawać swojego prywatnego maila podczas rejestracji ? Nie ma takiej potrzeby załóż szybki mail w ciągu 1 minuty na stronie <u>www.int.pl</u> i zarejestruj aplikację na niego. Szybko i bezpiecznie.

GDY KONTO ZOSTANIE ZAREJESTROWANE, NALEŻY SIĘ ZALOGOWAĆ PODANYMI PRZEZ SIEBIE LOGINEM I HASŁEM.

UWAGA : Podczas uruchomienia aplikacji może wyskoczyć opcja wyboru lokalizacji użytkowania aplikacji, należy wybrać wtedy **EUROPE.**

DODAWANIE SPRZĘTU DO SIECI DOMOWEJ WIFI ORAZ DO APLIKACJI

3) Po wejściu w aplikacje należy dodać Dyktafon poprzez kliknięcie na + a następnie wybranie

AUDIO RECORDER/SMART AUDIO

Następnie sprawdź czy miga niebieska dioda LED, jeżeli nie to kliknij przycisk ON/OFF by migała dioda. PAMIĘTAJ ABY TELEFON BYŁ POŁĄCZONY Z SIECIĄ WIFI ORAZ MIAŁ WŁĄCZONY BLUETOOTH



A) Gdy dioda miga wybierz I SEE IT IN PARING MODE

(Jeżeli wyskoczy błąd zresetuj sprzęt przez przytrzymanie ostrym elementem z zestawu przycisku RESET przez ok. 2 s. Następnie włącz ponownie urządzenie by migała dioda niebieska)

Set yo conne	our device to the network ection mode, LEDs start blinking
_	
	I SEE IT IN PAIRING MODE

B) Wybierz sieć ukazaną w aplikacji. Powinna mieć Nazwę CAM-XXXXX

<	WiFi Network Settings	
Select WiFi		
CAM-AA26BC)	

4) W Opcji **WIFI NETWORK SETTINGS znajdź swoją sieć WI-FI** (powinna być widoczna od razu) (telefon powinien być podłączony do sieci wifi do której chcemy podłączyć urzązenie)



W zakładce **PASSWORD**, wpisz swoje hasło do Wi-Fi i następnie **zatwierdź NEXT**, w ciągu 60 s, kamera zostanie podłączona i dodana do aplikacji.

Pamiętaj, że sprzęt połączy się tylko z siecią 2,4 GHZ!

NASŁUCH W CZASIE RZECZYWISTYM

Aby nasłuchiwać w czasie rzeczywistym należy kliknąć na ikonę mikrofonu.

Gdy wskaźnik pokazuje informacje o sprzęcie : **ONLINE** oznacza to, że jest dostępny zdalnie przez Wi-Fi.



USTAWIENIA ZAPISU NA KARTĘ PAMIĘCI



Wejdź w ustawienia w ikonę koła zębatego (znajduje się po prawej stronie na belce)

Recording settings	>
Notifications	
Micro SD Card Config	>

Następnie wybierz opcje RECORD SETTINGS

W Menu dostępne będą opcję rejestracji :

- CIĄGŁEJ
- DETEKCJI O ŚREDNIM POBORZE BATERI
- DETEKCJI O NAJNIŻSZYM POBORZE BATERII

1

2

3

<	Recording settings	Save
Continu When the user can device ca with loop	ous record mode e device is connected to the network, the check the live audio at any time, and the an record continuously all the time (also precording).	
Power s 1.6mA/ When the the user the devic audio wh	saving mode A - Standby current h e device is connected to the network, can check the live audio at any time, and se can push the audio alarm and record then sound-activated.	~
Power s 1mA/h When the the user App with the device audio wh	e device is connected to the network, can ONLY check the live audio through in 1 minute of each sound-activated, and ce can push the audio alarm and record nen sound-activated.	
Trigger	Sensitivity: 128	
	•	
High	Medium	Low
Recordi	ng time	
1 min		\checkmark
5 min		
10 min		

1. **FUNKCJA NAGRYWANIA CIĄGŁEGO – Continuous Record Mode** to funkcja pozwalająca na nagrywanie w trybie ciągłym na kartę SD umieszczoną w urządzeniu.

2. FUNKCJA DETEKCJI VOS TYP A – Power Saving Mode A to funkcja rejestracji po wykryciu głosu przez urządzenie z *poborem średniej ilości baterii* podczas pracy, podczas połączenia można wejść również w opcję nasłuchu na żywo, aplikacja wyślę powiadomienie o wykrytym głosie oraz głos nagra się na pamięć karty SD.

Wydłużenie czasu pracy do ok. 5 dni (w zależności od ilości dźwięków)

3. FUNKCJA DETEKCJI VOS TYP B – Power Saving Mode B to funkcja rejestracji po wykryciu głosu przez urządzenie z *poborem minimalnej ilości baterii* podczas pracy, podczas połączenia można uzyskać dostęp do nasłuchu na żywo na czas 1 minuty od wykrycia głosu, aplikacja wyślę powiadomienie o wykrytym głosie oraz głos nagra się na pamięć karty SD.

Wydłużenie czasu pracy do ok. 9 dni (w zależności od ilości dźwięków)

TRIGGER SENSITIVITY – Ustawienie czułości mikrofonu według własnego uznania, zalecamy ustawić suwak trochę ponad MEDIUM.

RECORDING TIME – Jest to czas trwania pliku, możliwość ustawienia od 1 do 30 min (DŁUGOŚĆ 1 PLIKU A NASTĘPNIE PODZIELENIE GO NA NASTĘPNY) BY ZATWIERDZIĆ WYBRANE OPCJE KLIKNIJ NA SAVE.

ODTWARZANIE PLIKÓW ZDALNIE Z URZĄDZENIA

W opcji nasłuchu na żywo wybierz ikonę chmury z kartą.

< Cloud stor	age SD Card	Stora
SD Card Storage		1% 📏
01:00 2022/09/26 15:12:01		£IJ
01:00 2022/09/26 15:10:59		£₩
01:00 2022/09/26 15:09:56		£₩

Następnie wybierz opcje SD CARD STORAGE (zakładka u góry)

<	Audio Recorder	
2022/09	/27 16:23:50	ŗ
իրու		

Następnie wybierz ikonę karty SD, plik zostanie pobrany na telefon (może to chwilę zająć w zależności od wielkości i długości pliku), gdy zostanie pobrany można nacisnąć na nim ponownie w celu odsłuchania go bezpośrednio.

Plik będzie również zapisany w plikach w telefonie.

PODPOWIEDŹ

Pliki nagrywane są w formacie WAV, można je również zgrać wygodnie z karty SD poprzez wyjęcie karty z urządzenia i przełożenia do adaptera z zestawu. Pliki otworzyć można domyślnie dostępnym w komputerze programem Windows Media Player lub zalecanym darmowym programem <u>VLC PLAYER</u>



W zakładce ALARM LOG znajdą Państwo momenty w których dyktafon wykrył ruch zgodnie z wybranym dniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przycisk "reset" – aby zrestartować urządzenie należy przycisnąć przycisk reset przez ok. 2-3 sek, dyktafon wróci do ustawień domyślnych. Reset należy wykonywać na włączonym urządzeniu, gdy miga dioda niebieska.

Zgrywanie plików – aby zgrać pliki z urządzenia, możesz użyć adaptera na karty SD z zestawu, podłączenie dyktafonu pod komputer nie pozwoli na odczyt plików z karty SD.

Aplikacja nie widzi urządzenia ? Sprawdź czy jesteś połączony z siecią wifi domowej oraz masz włączony bluetooth.

Aplikacja musi uzyskać zezwolenie na wszystkie elementu o które prosi podczas pierwszego włączenia, jeżeli nie jesteś pewien czy zgody zostały udzielone, dokonaj reinstalacji aplikacji.

UWAGA : Sprzęt nie tworzy sieci, gdy jest podłączony do komputera, działa tylko na zasilaniu z gniazdka (24/7) lub ze swojej baterii.

Dyktafon / Podsłuch nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki
- sprawdź czy masz wyłączone dane komórkowe LTE/4G na czas konfiguracji
- upewnij się, że sieć wifi posiada standard pracy 2,4GHZ
- dokonaj resetu urządzenia i spróbuj ponownie wykonać konfgurację
- skontaktuj się z nami lub obejrzyj film na instruktażowy (jeśli jest dostępny)

Informacje dodatkowe lub obrazkowe znajdują się w instrukcji w języku angielskim w wersji papierowej w pudełku.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą by przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację,
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus SP.Z.O.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem "CE", co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.