

Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. Żadna część niniejszej specyfikacji nie może być powielana w jakikolwiek sposób, ani w żaden sposób przetwarzana, adaptowana, bądź używana do uzyskiwania tekstów pochodnych.

Deklaracja zgodności udostępniana na życzenie: pomoc@tvprzemyslowa.pl

C Ē



SPIS TREŚCI:

Informacje ogólne

1.1 Charakterystyka

1.2 Zastosowanie sprzętu

1.2 Wygląd

Początek pracy

2.1 Podłączanie zasilania

2.2 Wkładanie karty SD

2.3 Wkładanie karty SIM

2.4 Uruchomienie urządzenia

Ustawienia zaawansowane

- 3.1 Konfiguracja urządzenia za pośrednictwem oprogramowania
- 3.2 Konfiguracja MMS/SMS za pośrednictwem oprogramowania
- 3.3 Podgląd lokalny nazwy MNOP i siły sygnału na wyświetlaczu TFT
- 3.4 Wymagania poprawnego działania MMS (model TV-5320WMA100 TV-5320WMA55)
- 3.5 Konfiguracja urządzenia manualna
- 3.6 Tabela ustawień

Ważne informacje

- 4.1 Zasilanie
- 4.2 Karta SD
- 4.3 Zasilanie urządzenia a nagrywanie filmów
- 4.4 940 nm IR LED
- 4.5 Mocowanie na statywie
- 4.6 Format plików
- 4.7 FAQ do funkcji MMS

1.1 Charakterystyka

Główne cechy:

• Zdjęcia w wysokiej 2/5/12-megapikselowej rozdzielczości.

• Filmy w rozdzielczości HD ready (1280x720)

• Diody podczerwone LED niewidoczne dla ludzkiego oka (zasięg 20m)

• Tryb "Cam + Video" w którym aparat wykonuje zarówno zdjęcie i film przy każdym wykrytym ruchu

• Bardzo niski pobór mocy. Bardzo długi czas działania (w trybie czuwania, aż do 4 miesięcy z 8 bateriami AA)

 Unikalny czujnik boczny zwiększający kąt wykrywania ruchu dzięki czemu poprawia szybkość reakcji aparatu.

 \bullet Aparat działa w ekstremalnych temperaturach od -30° C do +70° C.

• Kompaktowy rozmiar (135 x 90 x 50 mm) oraz barwy ochronne pozwalają na łatwe ukrycie fotopułapki.

• Szybki czas wyzwalania (~1 sekunda).

• W trybie "Time Lapse" aparat automatycznie i ciągle robi zdjęcia / filmy wideo w określonym przedziale czasu. Jest to bardzo przydatne podczas obserwacji przyrodniczych jak np. kwitnienie roślin oraz do monitoringu terenu bez nadzoru (np. parkingi).

• W przypadku ustawienia czasu pracy, aparat może być zaprogramowany do pracy w określonych godzinach doby. Funkcja ta może współpracować z funkcja "Time Lapse".

• Ustawienie opcji "Serial Number" umożliwia nadawanie kodu dla danej lokalizacji. Kody te są wyświetlane na zdjęciach. Pomaga to przy przeglądaniu zdjęć z wielu kamer/ lokalizacji.

Wbudowany kolorowy wyświetlacz TFT (2,0") do przeglądania zdjęć i filmów.

• Możliwość naniesienia na zdjęcia informacji jak: kod kamery, stan naładowanie akumulatorów, numer zdjęcia, faza księżyca, temperatura, data oraz godzina

Możliwość ochrony dostępu do Menu hasłem.

• Rozmiar obrazu MMS: 640 x 480 (kamery z modułem GSM)

• W zestawie płyta CD z oprogramowaniem umożliwiającym konfigurację kamery na komputerze.

• Możliwość wysyłania powiadomień o wykryciu ruchu SMS na wybrany numer telefonu lub zdjęć MMS na wybrany numer telefonu lub/oraz adres mailowy.

• Automatyczny alarm tekstowy SMS przy niskim stanie baterii (kamery z modułem GSM).

 Możliwość sprawdzenia informacji na wbudowanym wyświetlaczu LCD o sile sygnału i wybranym operatorze sieci komórkowej.

• Obsługuje cztery pasma: 850 / 900, 1800 / 1900MHz (kamery z modułem GSM). Obsługa kart SIM z abonamentem, oraz prepaid (możliwość doładowania środków na kartę bez wyjmowania z fotopułapki).

1.2 Zastosowanie sprzętu

Kamery GSM służą do prowadzenie nadzoru wizyjnego w miejscu ich zamontowania. Nadzór odbywa się poprzez wykrywanie poruszających się obiektów w zasięgu działania wbudowanych czujników ruchu lub poprzez cykliczne wykonywanie zdjęć i/lub rejestracji filmów video w zaprogramowanym przez użytkownika czasie. W momencie wykrycia ruchu, kamera w zależności od konfiguracji może wykonać zdjęcie, serię zdjęć, film, zdjęcie + film lub serię zdjęć + film.

W przypadku modeli wyposażonych w moduł GSM kamera może wysłać zarejestrowane zdjęcie na wskazany numer telefonu i/lub adres mailowy, korzystając z karty SIM operatora sieci komórkowej w Polsce. Produkt przeznaczony do użytkowania na terenie Polski.







Włącznik/wyłącznik – umożliwia uruchomienie kamery w trybie "TEST" (konfiguracja kamery), w trybie "ON" oraz w trybie "OFF" (wyłączenia kamery)

 Wyjście USB – umożliwia podłączenie kamery do komputera za pośrednictwem kabla USB znajdującego się w zestawie

Slot na kartę SD

Wyjście TV-OUT – umożliwia wyświetlanie obrazu z kamery w trybie "TEST" na monitorze serwisowym

Wejście zasilania 6V DC – umożliwia podłączenie kamery do stałego zasilania lub do zewnętrznej baterii/panelu słonecznego

Miejsce na 4 x AA – naciśnij aby otworzyć pokrywę





Zasilanie: użyj 4 nowych wysokiej jakość baterii AA. Producent rekomenduje używanie akumulatorków Ni-MH AA. By przedłużyć pracę urządzenia używaj zawsze 8 x AA.

UWAGA: jeśli nie używasz fotopułapki przez dłuższy okres zalecane jest usunięcie baterii z urządzenia by zapobiec ich wycieknięciu co uszkodziłoby fotopułapkę oraz spowodowało utratę gwarancji.



2.1 Podłączanie zasilania

Kamery serii TV-5320W mogą być zasilane autonomicznie przez 4 / 8 / akumulatorów lub podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.

Wkładanie baterii

- Upewnij się, że kamera ustawiona jest w tryb OFF
- Naciśnij pokrywkę górnego pojemnika na baterie powinna się otworzyć
- Włóż 4 baterie AA. Upewnij się, że końce + i umieszczasz zgodnie z instrukcją na pokrywie
 Zamknij popownie pokrywe
- Zamknij ponownie pokrywę



- Otwórz pokrywę pojemnika na baterie w module MMS odciągając zatrzask
- Włóż 4 baterii AA. Upewnij się, że końce + i umieszczasz zgodnie z ilustracją

Upewnij się, że akumulatorki umieszczane w kamerze mają takie same napięcie oraz taki sam amperaż (najlepiej stosować akumulatorki tego samego producenta i ten sam model)

Akumulatorki łączone są w kamerze szeregowo-równolegle, po 4 akumulatorki dla uzyskania napięcia 6V. Jeśli jeden lub kilka akumulatorków jest rozładowanych lub uszkodzonych, to może to spowodować problemy z zasilaniem i w konsekwencji krótszy czas pracy kamery lub problemy z wysyłaniem MMS.

Informacja o niskim napięciu akumulatorków zostanie automatycznie wysłane SMS-em na zaprogramowany numer telefonu lub na adres e-mail (kamery z modułem GSM). SMS może nie zostać wysłany jeśli:

- okresowo doładowywano część lub wszystkie akumulatorki
- wymieniano tylko część akumulatorków a cześć zostawiano starych
- zastosowano akumulatorki o różnej pojemności / napięciu, np. różnych producentów
- z powodu zbyt słabego zasięgu sieci GSM w miejscu zainstalowania kamery, pobór prądu potrzebny dla wysłania SMS przekracza stan naładowania akumulatorków

Podłączenie zewnętrznego zasilania

Fotopułapka może też pracować z zewnętrznym źródłem prądu 6V~12V DC. Zasilacz lub zewnętrzną baterię / panel słoneczny, możemy podłączyć do kamery za pośrednictwem <u>gniazda</u> jack. Jeśli włożone są baterie i jednocześnie urządzenie podłączone jest do zewnętrznego źródła zasilania, to będzie korzystać z zewnętrznego źródła energii.

Przy zastosowaniu ładowarki słonecznej TV-SUN, fotopułapka w pierwszej kolejności będzie pobierać prąd z baterii wbudowanej w TV-SUN, i dopiero po rozładowaniu się tej baterii zacznie pobierać zasilanie z akumulatorków zamontowanych w fotopułapce. Jeśli w trakcie słonecznego dnia bateria TV-SUN zostanie doładowana, to kamera ponownie zacznie pobierać prąc z tej baterii.

2.2 Instalacja karty SD

Fotopułapki nie są wyposażone w wewnętrzną pamięci. Nie będą więc działać bez karty SD (Secure Digital) lub SDHC (High Capacity). Przed włożeniem karty SD w gniazdo kart, upewnij się czy przełącznik zabezpieczający ją przed zapisem jest w pozycji OFF (a nie LOCK).

Przykład karty zabezpieczonej przed zapisem

W kartach różny producentów sposób zabezpieczenia przed zapisem może się różnić – przełącznik zabezpieczenia należy zawsze ustawić zgodnie z informacją na karcie SD.



Urządzenie obsługuje karty o pojemności do 32 Gb. Jeśli zamierzasz pracować z kartą o większej pojemności zanim rozpoczniesz pracę w terenie zawsze upewnij się czy działa ona w fotopułapce.

UWAGA: Zawsze przełącz kamerę w tryb OFF zanim włożysz / wyjmiesz akumulatorki lub kartę SD.

Aby kamera mogła przesyłać zdjęcia MMS lub powiadomienia SMS należy zaopatrzyć się w kartę SIM lokalnego operatora oraz zamontować ją w kamerze.

Aby umieści kartę SIM w kamerze należy odpiąć moduł GSM od modułu głównego kamery, i otworzyć przysłonę pojemnika na baterie. Aby umieścić kartę SIM w slocie należy przesunąć zatrzask slotu w kierunku wskazanym na zatrzasku. Podważyć zatrzask i wsunąć kartę SIM. Następnie opuścić zatrzask i zablokować przesuwając w kierunku wskazanym na obudowie.



UWAGA: Przed próba zamontowania karty upewnij się, że umieszczasz ją w slocie odpowiednią stroną.

Sposób umieszczenia karty SIM w module GSM

UWAGA: Zawsze przełącz kamerę w tryb OFF zanim włożysz / wyjmiesz kartę SIM





Przed zamontowanie karty upewnij się, że jest on aktywa:

- Jeśli jest to karta abonamentowa, umieść ją w telefonie komórkowych i wykonaj połączenie. Upewnij się, że karta nie jest zabezpieczona kodem PIN.
- Jeśli jest to karta prepaidowa umieść ją w telefonie komórkowych, wykonaj połączenie i zweryfikuj stan ważności konta odpowiednim kodem. Upewnij się, że karta nie jest zabezpieczona kodem PIN.

Po zamontowaniu karty SIM zamontuj moduł GSM do modułu głównego kamery.

2.4 Uruchomienie urządzenia

Po umieszczeniu w kamerze karty SD oraz akumulatorków lub podłączeniu jej do stałego zasilania, można uruchomić urządzenie. Jeśli urządzenie wyposażone jest w moduł GSM, przed uruchomieniem należy umieścić w kamerze kartę SIM.

Kamerę uruchamia się w dwóch trybach: tryb pracy – **ON** oraz tryb konfiguracji – **TEST**.

Tryb ON

Jeśli przełączysz włącznik w pozycję **ON**, to przez dziesięć sekund migotać będzie czerwona dioda sygnalizacyjna. Po dziesięciu sekundach kamera rozpocznie pracę zgodnie z ustawioną konfiguracją.



Tryb TEST

Po przełączeniu włącznika w tryb **TEST** na ekranie TFT wyświetli nam się obraz z kamery. Jeśli do kamery mamy podłączony zewnętrzny monitor serwisowy, to obraz z kamery wyświetli nam się na monitorze serwisowym. Podczas pracy kamery w trybie **TEST**, wykrycie ruchu przez czujniki PIR sygnalizowane jest na wskaźnikach ruchu. Umożliwia to weryfikację czy kamera jest zamontowana po odpowiednim kątem i wykrywa ruch na i interesującym nas obszarze.

W trybie **TEST** można wykonywać zdjęcia i filmy tak jak standardowym aparatem fotograficznym. Wykonywaniem zdjęć lub filmów zarządza się klawiszami funkcyjnymi:

- Naciśnij 📥 by włączyć tryb video.
 - Naciśnij 🔻 by wejść w tryb aparatu fotograficznego.
- Naciśnij SHOT, by wymusić zrobienie zdjęcia lub nakręcenie filmu (w zależności od ustawień).

Filmy oraz zdjęcia zostaną zachowane na karcie SD. Jeśli na ekranie po naciśnięciu klawisza SHOT pojawi się komunikat CARD PROTECTED wyłącz urządzenie, wyjmij kartę SD i ustaw przełącznik zabezpieczający przed zapisem w pozycji OFF.

W trybie **TEST** istnieje także możliwość ręcznej konfiguracji urządzenia.

3.1Konfiguracja urządzenia za pośrednictwem oprogramowania

Kamery serii TV-5320W możemy konfigurować ręcznie z pozycji urządzenia lub za pośrednictwem oprogramowania dołączonego na płycie CD.

• umieść płytę CD w kieszeni CR-ROM

•

- uruchom plik Setup oznaczony ikoną żołędzia 🌌
- Wybierz odpowiedni model urządzenia z listy dla kamer serii TV-5320W będzie to model Ltl 5310MG



- wybierz zakładkę Camera Setup w programie konfiguracyjnym
- w oknie konfiguracyjnym ustaw poszczególne parametry kamery poprzez wybór odpowiedniej zakładki z rozwijanej listy np.:

_				
	lmage Size	12MP 💌	Mode	Camera 🔻
<u> </u>		12MP		Camera
		5MP		Video
	Picture No.	2MP	Video Size	Camera+Video
-				

 parametry takie jak: interval czy Video Length ustaw poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w podświetlone pole np.:

Video Length 45 Sec

Objaśnienia poszczególnych ustawień znajdują się w tabeli ustawień.

- Po wprowadzeniu interesujących nas ustawień należy umieścić w komputerze kartę SD lub podłączyć fotopułapkę do komputera za pośrednictwem kabla USB znajdującego się w zestawie. Podczas podłączania fotopułapki do komputera, kamera powinny być wyłączona.
- Kliknij przycisk select aby wybrań lokalizację, na której zostanie wygenerowany plik konfiguracyjny.
- W oknie dialogowym należy wybrać dysk wymienny odpowiadający karcie SD umieszczonej w komputerze lub fotopułapce podłączonej do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Po wyborze dysku wymiennego zatwierdź OK.
- Po wyborze lokalizacji na jakiej ma zostać wygenerowany plik konfiguracyjny, należy kliknąć przycisk przycisk:

Camera 💌 12MP 💌 1280×720 • 01 Photo 💌 -Normal 💌 On Video Lenati 10 Sec On -YYMMDD -Min 💌 1 Get Time Off 🔻 Off 🔻 8 -0 - 0 - 0 -Off Off C:\ Select Generate Default Exit



 Poprawne wygenerowanie pliku konfiguracyjnego zastanie potwierdzone w oknie dialogowym:



- Jeśli karta SD została umieszczona bezpośrednio w komputerze, wyciągnij ją i umieść z powrotem w fotopułapce – upewnij się ze kamera jest wyłączona. Jeśli kamera podłączana była do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz kabel USB.
- Przełącz kamerę w tryb TEST, na wyświetlaczu TFT powinien pojawić się komunikat: Updated menu.dat Succesfully



3.2 Konfiguracja SMS/MMS za pośrednictwem oprogramowania

Po wygenerowaniu na karcie SD pliku konfiguracyjnego z ustawieniami kamery kliknij przycisk:

Select E3			
0	Defeat	F . 0	

Po powrocie okna głównego oprogramowania konfiguracyjnego wybierz zakładkę MMS
 Setup w programie konfiguracyjnym



 W zakładce MMS Mode wybieramy tryb konfiguracji – Auto lub Manual. Dla kart SIM pięciu głównych operatorów GSM w Polsce: T-Mobile, Orange, Plus, Heyah lub Play konfigurację można przeprowadzi automatycznie – wybieramy pozycję Auto. Jeśli chcesz korzystać z karty innego operatora np.: Nju Mobile, konfigurację należy przeprowadzić manualnie samodzielnie wprowadzając wartości w pola: URL, APN, Gateway, Port – wybieramy pozycję Munual

	Lt	tl Acorn 5310		
MMS Mode	Auto 💌	MMS Status	VGA	•
Picture No./ d	lay O	Note: 0 = Unlimite		
	Poland	Operator	ERA	•
SMS Remote Co	introl Off	▼ H		
APN 💌				
Phone No	881681236		Domestic	-
	kontakt@tvprz	zemyslowa.pl		
Phone or Emai	sklep@tvprze	myslowa.pl		
Phone or Emai				
Select	FA			
	Generate	E	ixit	

W zakładce MMS Status wybieramy czy kamera ma wysyłać MMSy, SMSy czy moduł GSM ma być wyłączony. Jeśli chcemy wysyłać MMSy to wybieramy pozycję VGA (nazwa rozdzielczości w jakiej w Polsce przesyłane są MMSy – 640x480 pikseli). Jeśli kamera ma wysyłać SMSy - możliwość wysyłania SMS tylko na telefony komórkowy – wybieramy pozycję SMS. Jeśli chcemy wyłączyć moduł GSM wybieramy pozycję OFF.

- W zakładce **Pictutre No./day** wybieramy limit wiadomości SMS lub MMS jakie mogą zostać wysłane w ciągu jednej doby 0 brak limitu.
- W zakładce Country wybieramy: Poland
- W zakładce **Operator** wybieramy operatora GSM, z którego usług chcemy korzystać (operatora karty SIM umieszczanej w fotopułapce)
- W zakładce MMS Remote Control wybieramy Off
- W zakładce Phone No wpisujemy numer telefonu, na który chcemy wysyłać MMS lub SMS – wpisujemy 9 cyfr. Z rozwijanej listy wybieramy pozycję: Domestic.
- W zakładce Email wpisujemy adres e-mail, na który chcemy przesyłać MMS
- W zakładkach Phone or Email wpisujemy dodatkowy numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail, na który chcemy przesyłać zdjęcia MMS lub SMS (SMS tylko na telefony komórkowe)
- Po wprowadzeniu interesujących nas ustawień należy umieścić w komputerze kartę SD lub podłączyć fotopułapkę do komputera za pośrednictwem kabla USB znajdującego się w zestawie. Podczas podłączania fotopułapki do komputera, kamera powinna być wyłączona.
- Kliknij przycisk select aby wybrań lokalizację, na której zostanie wygenerowany plik konfiguracyjny.
- W oknie dialogowym należy wybrać dysk wymienny odpowiadający karcie SD umieszczonej w komputerze lub fotopułapce podłączonej do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Po wyborze dysku wymiennego zatwierdź OK.
- Po wyborze lokalizacji na jakiej ma zostać wygenerowany plik konfiguracyjny, należy kliknąć przycisk przycisk:
- Poprawne wygenerowanie pliku konfiguracyjnego zastanie potwierdzone w nowym oknie dialogowym
- Jeśli karta SD została umieszczona bezpośrednio w komputerze, wyciągnij ją i umieść z powrotem w fotopułapce – upewnij się ze kamera jest wyłączona. Jeśli kamera podłączana była do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz kabel USB.
- Przełącz kamerę w tryb TEST, na wyświetlaczu TFT powinien pojawić się komunikat: Updated setup.dat Succesfully



Nazwa operatora sieci komórkowej i aktualna siła sygnału jest widoczna na wyświetlaczu TFT urządzenia, podobnie tak jak na ekranie telefonu komórkowego. Operator MNOP Siła sygnału

- Upewnij się czy fotopułapka jest w wyłączona
- · Zainstaluj kartę SIM i 4 baterie AA w module GSM.
- · Zainstaluj kartę SD i 4 baterie AA w module
- · Zamontuj moduł GSM do modułu głównego kamer.
- Jeśli masz taką możliwość, podłącz urządzenie do to zrobić przy pomocy kabla Jack - RCA
- Przełącz włącznik do pozycji TEST. Po około 1 operator (MNOP) sieci komórkowej będą widoczni
- Jeśli nie masz możliwości podłączania kamery do zewnętrznego wyświetlacza to po około 40

sekundach zdemontuj moduł GSM (pułapka powinna cały czas znajdować się w trybie TEST). Siła sygnału i obecny operator (MNOP) sieci komórkowej będą widoczni na ekranie TFT.

- Siłę sygnału wskazuje 6 kresek. By urządzenie było w stanie wysłać MMS potrzebne są minimum 3 kreski.
- Jeśli na wyświetlaczu, poza informacjami o operatorze komórkowym, pojawiają się dodatkowe komunikaty, oznacza to, że czegoś brakuje i/lub coś działa. Możliwe problemy to:
- 1. SIM: brak lub źle włożona karta SIM;
- 2. CSQ: nie ma zasięgu;
- **3.** CREG: karta SIM jest chroniona hasłem, nieaktywna, nie ma środków na koncie (przy kartach pre-paid) albo nie może zalogować się do systemu GSM;
- 4. CGREG: Karta SIM nie może zalogować się do sieci GSM;
- **5.** COPS: szukanie operatora karty SIM. Jeśli zostanie znaleziony jego nazwa i siła sygnału pojawią się na ekranie.

3.4 Wymagania poprawnego działania MMS (model TV-5320WMA100 TV-5320WMA55)

- Urządzenie jest włączone i działa poprawnie. Karta SD ma wystarczająco dużo wolnego miejsca. 8 baterii AA ma wystarczające napięcie. Włączony jest tryb Cam lub Cam+Video, a nie tryb Video.
- Zainstalowana jest karta SIM.
- Serwis MMS jest aktywny. (niekiedy usługa MMS wymaga działania w systemie pre-paid).
- Karta SIM nie jest chroniona hasłem PIN
- Sygnał sieci komórkowej w miejscu zamontowania fotopułapki jest wystarczająco silny.
- Numer odbiorcy podany jest poprawnie.
- Funkcja Timer jest wyłączona. Jeśli jest aktywna upewnij się czy oczekujesz MMS-ów w zaprogramowanym przedziale czasowym.
- Upewnij się, że w pozycji MMS Status została wybrana zakładka VGA
- Upewnij się, czy funkcja Picture No./ day ustawiona jest na "0" lub nie został jeszcze przekroczony ustawiony dzienny limit wysyłanych zdjęć. Jeśli został przekroczony, można go zwiększyć za pomocą komputera lub poprzez menu na wyświetlaczu TFT urządzeni



3.5 Konfiguracja urządzenia manualna

Po uruchomieniu kamery w trybie **TEST**, naciśnij klawisz MENU by wejść/wyjść z menu. Naciśnij GÓRA i DÓŁ by przesuwać wskaźnik, PRAWO lub LEWO by zmienić ustawienia oraz OK by potwierdzić zmianę. W przeciwnym wypadku zmiana nie zostanie wprowadzona. Objaśnienia poszczególnych ustawień znajdują się w tabeli ustawień.

3.6 Tabela ustawień

Parametr	Ustawienia (Pogrubienie – ustawienie domyślne)	Opis		
		Wybór trybu pracy		
Mode	Camera	W trybie Camera urzadzenie wykonuje tylko zdjęcia		
	Video	W trybie Video urzadzenie wykonuje tylko filmy		
	Cam+Video	<i>N</i> trybie Cam+Video kamera najpierw wykonuje zdjęcie lub serię 3 zdjęć a następnie <ręcie film<="" td=""></ręcie>		
		Formatowanie karty SD – tylko dla konfiguracji ręcznej		
Format	Yes	Potwierdzenie chęci sformatowania karty SD		
	No	Rezygnacja z chęci sformatowania karty SD		
		Wybór rozdzielczości zdjęć		
Photo size	2MP	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera wynywać będzie zdjęcia w rozdzielcozści 2megapikseli (1600x1200)		
	5MP	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera wynywać będzie zdjęcia w rozdzielcozści 5megapikseli (2560x1920)		
	12MP	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera wynywać będzie zdjęcia w rozdzielcozści 12megapikseli (4000x3000)		
		Wybór rozdzielczości rejestrowanych filmów		
Video size	1280x720	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera rejestrować będize filmy w rozdzielczości HD ready (1280x720)		
	640x480	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera rejestrować będize filmy w rozdzielczości VGA (640x480)		
	320x240	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera rejestrować będize filmy w rozdzielczości LDTV (320x240)		
Wybór ilości z	djęć wykonany	ych w serii przy każdym uruchomieniu aparatu. Sprawdź też: zdjęcia w odstępach		
Picture no.	01 Photo	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera wykonywać będzie 1 zdjęcie przy każdym wzbudzeniu aparatu		
	02 Photos	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera wykonywać będzie 2 zdjęcia przy każdym wzbudzeniu aparatu		
	03 Photos	Wybór tej zakładki spowoduje, że kamera wykonywać będzie 3 zdjęcia przy każdym wzbudzeniu aparatu		
		Ustawienie informacji jakie mają się wyświetlać na zdjęciu		
Time stamp	On	Wybór tej zakładki spowoduje, że na każdym zdjęciu wyświetlać się będzie informacja: Stan naładowania akumulatorów, numer zdjęcia, faza księżyca, temperatura, data oraz godzina		
	Off	wyłączenie funkcji		

		Ustawienie długości nagrań filmów video
Video length	Należy	Nalezy ręcznie wpisać długość nagrań Video; 1 ~ 60 sekund. Filmy video są zapisywane
	wprowadzić	w formacie .avi który jest odtwarzany przez większość programów do odtwarzania
	ręcznie	multimediów.
	Ustav	wienie czasu uśpienia kamery miedzy kolejnymi detekciami ruchu.
Interval	1 Min	Ustawia czas przerwy pomiędzy ostatnim zrobionym i zapisanym na karcie SD zdjęciem
	opcjonalnie	a kolejną reakcją na pobudzenie czujników ruchu. W ustawionym odstępie czasowym
	od 0 s do 60	fotopułapka nie wykona żadnych zdjęć/filmów. Ta funkcja zapobiega zbyt szybkiemu
	min.	zapełnieniu karty zbędnymi zdjęciami.
		Producent caje mozliwosc ustawienia tego patrametru na U sekund – taktycznie
		Sktórenie tego czasu może pastanić poprzez wyłaczenie funkcji wysyłania MMS/SMS
		oraz Time Stamp. Serial No.
	Ustawienie forma	atu zapisywanie informacji o dacie – tylko za pośrednictwem oprogramowania
Date Format	YYMMDD	Rok, miesiąc, dzień np.: 2015.03.27
	MMDDYY	Miesięc, dzień, rok np.: 03.27.2015
	DDMMYY	Dzień, miesiąc, rok np.: 27.03.2015
		Listawienie daty oraz oodziny
Set lock	Get Time	Podczas konfiguracji kamery poprzez komputer aktualna data oraz godzina zostanie
		automatycznie pobrana z systemu Widows. Jeśli tak się nie stało neleży kliknać klawisz
		Get Time.
Timor	O #	Ustawienie czasu pracy urządzenia
Timer	On	Wybierz On jeśli fotopułanka ma działać w określonych okresach czasu każdego dnia
		Przykładowo jeśli początek wyznaczony na 8:25 a koniec na 18:25. fotopułapka bedzie
		aktywna tylko od godziny 8:25 do godziny 18:25 tego samego dnia. Pomiędzy
		wyznaczonym czasem nie będzie robić zdjęć ani filmów.
		Jeśli chcemy aby kamera działała tylko w nocy np od godziny 21:00 do godziny 6:00
		następnego dnia, to należy ustawić dwa przedziały czasowe – Timer oraz Timer2.
		• Timer ustawiamy w przedziale czasowym od 21:00 do 23:59.
		• Timerz ustawianty w przedziale czasowym od. 00.00 do 0.00.
		Ta funkcja może działać razem z poleceniem Time Lapse .
		Ustawienie kodu kamery, który wyswietlany będzie na zdjęciu
Serial No.	On	wybierz On by przypisac indywidualny nr seryjny urządzeniu. W tym celu mozna stworzyć dowolna kombinacie 4 liter lub cyfr kodujących pp. miejsce zrobienja zdjeć (pp.
		YSP1 = Yellow Stone Park) Jest to szczególnie pomocne w przypadku pracy z kilkoma
		urządzeniami – przeglądając uzyskane zdjęcia łatwo zlokalizować miejsce ich powstania.
	Off	Funkcja nieaktywna – brak kodu kamery na zdjęciu.
Sense level	Normal	Zalecane ustawienie czujników ruchu
	High	ponieszczeniach odzie panuje temperaturta pokojowa lub na zewnatrz jeśli panuja upały
	Low	Ustawienie czujników w trybie Low zaleca sie tylko jeśli kamera pracuje na zewnatrz
	Low	kiedy panują bardzo niskie temperatury.
	Off	Ustawienie czujników w trybie Off powoduje ich wyłączenie. Kamera pracować będzie tyljo
		jesli ustawiona będzie funkcja Time Lapse .
		Ustawienie bocznych czujników ruchu
Side PIR	On	Wybór tej zakładki spowoduje włączenie dwustronnego czujnika bocznego. Boczny
		czujnik posiada większy kąt wykrywania ruchu i przyśpiesza czas reakcji urządzenia.
		(patrz rozdz. 2.6 Zalety czujników przygotowujących). Wyłączyć go można w przypadku
		trudnosci z usunięciem zakłóceń takich jak gałęzie lub bezpośrednie nasłonecznienie.
	Off	wyrączenie tunkcji

Ustawienie cyklicznego wzbudzania kamery co określony przedział czasu. Kamera cyklicznie wykonywać będzie wcześniej skonfigurowaną sekwencję działań. Jeśli ustawiliśmy fotopułapkę aby wykonywała serię 2 zdjęć oraz 30 sekundowy film i przesyłała zdjęcie na zdefiniowany adres mailowy, to cała ta sekwencja działań będzie wykonywana np.. co 12h.

Funkcja ta może działa symultanicznie z pracą kamery po detekcji ruchu. Oznacza to, że z miejsca gdzie spodziewamy się aktu kradzieży czy wandalizmu możemy otrzymywać co określony czas zdjęcie kontrolne niezależnie od wykrycia w danym miejscu ruchu.

Time Lapse	On	Jeśli ustawione jest On fotopułapka automatycznie będzie robić zdjęcia w odstępach	
-		zadanych przez użytkownika. Tryb przydatny do obserwacji zwierząt zimnokrwistych – jak	
		węże, czy np. kwitnięcia roślin. Można używać razem z poleceniem Timer.	
	Off	Funkcja nieaktywna.	
	Zal	pezpieczenie kamery hasłem PIN – tylko dla konfiguracji ręcznej	
Password Set	On	Należy wprowadzić ręcznie 4 cyfrowy kod PIN	
	Off	Funkcja nieaktywna.	
Ustawienie nur	neru telefonu o	odbiorcy oraz limitu MMS/SMS wysyłanych w czasie jednej doby – dla konfiguracji ręcznej	
Phone No.	Należy	Należy wprowadzić 9-cio cyfrowy numer telefonu odbiory MMS/SMS.	
	wprowadzić	Uwaga! Istnieje możliwość zmiany/wprowadzenia tylko pierwszego z trzech możliwych	
	ręcznie	numerów telefonów. Nie ma możliwość zmiany/wprowadzenia adresu mailowego, na jaki	
	-	ma być wysyłany MMS/SMS, z pozycji ustawień ręcznych kamery.	
	0 ~ 99	wybieramy limit wiadomości SMS lub MMS jakie mogą zostać wysłane w ciągu jednej	
		doby – 0 brak limitu.	
Wyłą	czenie modułu	GSM, ustawienie kamery dla wysyłania MMS lub SMS – dla konfiguracji ręcznej	
MMS Status	Off	Wyłączenie modułu GSM – kamery nie będzie wysyłać wiadomości SMS ani zdjęć MMS	
	MMS	Ustawienie wysyłania zdjęć MMS w rozdzielczości VGA (640x480 pikseli) na wybrane	
		numery telefonów i/lub wybrane adresy mailowe.	
	SMS	Ustawienie wysyłania wiadomości SMS na wybrane numery telefonów.	
		Przywrócenie ustawień domyślnych	
Default Set	Przywrócenie ustawień fabrycznych kamery.		

4.1 Zasilanie

Fotopułapki serii TV-5320W mogą pracować do 6V DC. Sprzęt zasilamy poprzez 4 baterie AA w module głównym i 4 baterie AA w module GSM/Battery Box, lub zasilanie zewnętrzne. Trzy metody zasilania są od siebie oddzielne i nie ładują lub rozładowują pozostałych. Fotopułapkę można podłączyć również do ładowarki słonecznej TV-SUN, która w połączeniu z 8 bateriami AA daje możliwość pracy kamery w sprzyjających warunkach przez ponad rok.

4.2 Karta SD

Na rynku znajduje się bardzo wiele marek kart pamięci. Testowaliśmy fotopułapki z tyloma różnym kartami ile udało nam się znaleźć. Jednakże nie możemy zagwarantować poprawnej pracy sprzętu ze wszystkimi dostępnymi na rynku kartami pamięci. Należy zawsze sformatować kartę przed użyciem jej w fotopułapce. Jeśli po tym nie będzie działać, proszę użyć innej karty.

4.3 Zasilanie urządzenia a nagrywanie filmów

By wydłużyć czas pracy fotopułapki zalecane jest używanie 8 baterii alkalicznych AA kiedy ma ona działać w trybie Video lub Cam+Video. W porównaniu z podobnymi urządzeniami dostępnymi na rynku, ta fotopułapka wykonuje do 30% filmów video więcej od innych.

WAŻNE: fotopułapki z serii TV-5320W działają w ekstremalnie zimnych temperaturach, nawet do -30°C, w których napięcie baterii bardzo maleje. Z tego powodu drastycznie zmniejsza się też ilość wykonach filmów.

4.4 Doświetlenie podczerwone LED 940nm

W fotopułapkach serii TV-5320W zamontowane są lampy podczerwone LED 940nm. Reflektory dają doświetlenie o zasięgu około 20 metrów, niewidoczne dla oka ludzkiego.

4.5 Mocowanie na statywie

Fotopułapkę można zamontować na statywie 1/4". Uwaga: by uniknąć uszkodzeń zawsze ustaw zabezpieczenie w pozycji chroniącej dolną pokrywę.

4.6 Format plików

Wykonane zdjęcia/video są przechowywane na karcie SD w folderze \DCIM\100IMAGE, natomiast konwertowane na potrzeby MMS zdjęcia w folderze \DCIM\MMS\100IMAGE. Ich nazwy są takie same jak wyjściowych plików ze zdjęciami. Przykładowa nazwa pliku ze zdjęciem – IMAG0001.JPG a video IMAG0001.AVI.

W trybie OFF istnieje możliwość zrzucenia zdjęć na komputer za pomocą kabla USB. Można też włożyć kartę SD w czytnik kart, podłączyć do komputera i przeglądać zdjęcia na karcie bez konieczności ich zgrywania.

Pliki .AVI można oglądać w większości odtwarzaczy multimedialnych, takich jak Windows Media Player, Quick Time, itp.

4.7 FAQ do funkcji MMS (model TV-6240M)

 Ustawiłem nowy numer telefonu, jednak MMSy przychodzą ciągle na poprzedni. Co należy zrobić?

Wyłącz fotopułapkę. Poczekaj co najmniej 2 minuty. Wyjmij jedną z baterii z dodatkowego uchwytu na baterie i włóż ją na nowo.

Dlaczego tak dużo czasu zajmuje dostarczenie MMSa? Dlaczego nie dochodzą żadne MMSy?

Sygnał jest za słaby lub wyczerpały się baterie.

- Fotopułapka jest ustawiona na ciągłe robienie zdjęć. Jednak niektóre z nich nie zostały wysłane na mój telefon. Dlaczego?
 Fotopułapki z serii TV-53200WMA są zaprojektowane do ciągłego wysyłania MMS-ów. Jednakże, jeśli sygnał jest zbyt słaby, funkcja może nie działać stabilnie.
- Dlaczego niektóre MMSy przychodzą tylko z fragmentem zdjęcia, a niektóre z czerwonym X?

Sygnał sieci był niepewny.

 Jestem przekonany, że baterie kończyły swoją pracę, ale nie dostałem SMSa z powiadomieniem.

Kamera zakłada, że dostarczono nowe baterie kiedy uruchamiamy ją wejściem w tryb **On**. Fotopułapka śledzi zużycie baterii i powiadamia kiedy są bliskie zakończenia pracy. Jeśli wymieniliśmy baterie na "używane" przed otrzymaniem powiadomienia, kamera nie będzie wiedziała jak zinterpretować tą zmianę i nie wyśle powiadomienia.



TVprzemyslowa.pl ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań <u>www.TVprzemyslowa.pl</u> <u>www.TVprzemyslowa.pl/mapa</u>

NIP: 782-237-60-77 REGON: 300661519 kontakt@tvprzemyslowa.pl Pomoc +48 698 676 399 +48 881 681 236 Biuro +48 61 8750 476 +48 664 930 868

Fax +48 61 6247 959

pon.-pt. 8:00-17:00