

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WIFI Full-HD Black-300

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 563)

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulatorek, ładując go przez minimum 3-4h.
Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A.

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slocie kartę microSD o pojemności do 32GB.

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby włączyć należy otworzyć tylną klapkę i wcisnąć przycisk ON-OFF przez około 3 sekundy. Zapali się zielona dioda, będzie świecić światłem stałym co oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności. Aby wyłączyć należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez około 4 sekundy, dioda mignie i zgaśnie.

2) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez urządzenie, lokalnie do 50m)

3	/		
Ì	(D	
		-	

1)Ściągamy aplikację "camvip"

znajdująca się w Google Play oraz w App Store.

2)Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z Wi-Fi "HCAN-xxxxxx-xxxxx" (brak hasła).

3)W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) w prawym górnym rogu.

3)Wybieramy opcję 'LAN Search Device"

4)Wybieramy dostępne urządzenie

5)Następnie klikamy "OK"

6)W oknie głównym aplikacji zostanie dodana kamera, po wybraniu jej, na telefonie zostanie pokazany obraz z budzika.

a) Folder z zapisanymi nagraniami na karcie pamięci.

b) Powiadomienia pochodzące z kamery podczas detekcji ruchu.

c) Podgląd kamery



3)

1)

🗅 🖻	•∐• ©			6 🖪 🎽		₹3G⊿1 88%	10:59 ам
Device Setti	ina			=	WI	FICAM	
UID:	8C7PWEF0 Scan	GR8A2P8VH1 Search					
Name:	Camwf			WIEICAL			
Security Code:	•••••					Weather r	efresh }
Use the default p	bassword			а	b		
ОК		Cancel					
\bigtriangledown			6)	-			

3) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez router, z każdego miejsca na świecie)

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu kamery należy nacisnąć ikonę zębatki a) oraz wybrać opcję "NETWORK CONFIGURATION"

- 2) Wybieramy własną sieć domową naciskając "wifi name"
- 3) Wybieramy sieć z listy dostępnych sieci.
- 2) Wpisujemy hasło wybranej sieci.

5)

Proces konfiguracji odbędzie się automatycznie. Wyłączamy Wi-Fi, a następnie włączamy transfer danych w telefonie, dzięki czemu uzyskamy rzeczywisty podgląd obrazu na telefonie z dowolnego miejsca.

	9			₹3G,	88%	🚺 11:00 ам
	<	CM	2010	09.01	11.00.20	ලා a
	LIVE	GIVI	2018	Wed	11:00:30	
		0 10	080P (720)P 🖲 64	40P
	IPCAM			2	:018/08/0	1 11:00:28
		6				
					-	
		2		Q		27
1)	Ō		\boxtimes		Ŷ	

0 🖬 📔 🚯 💎 3	б 📶 88% 🛑 11:02 ам
< Se	et
Device password	>
Share	>
Alarm notification	Wył
Network configuration	ion b >
Motion detection se	et >
IO detection set	>
TF card set	>
High level configura	ation >
Delete	device

🛛 🗳 👔 🏶 🍞 ЗС 📶 87% 🖥 11:03 ам
< Network configuratiorConfirm
wifi name
password input your home wifi passw
IP address 192.168.234.1
Subnet ma@65.255.255.0
Gateway 192.168.234.1
Prefered DNS92.168.31.1

	8 8	4	🔋 💎 3G 📶	76% 🔳 12:09 рм
	<	Netwo	ork config	uratior Confirm
	<		Select	Input by hand
	Nexu	is LTE		
	Darn	nowe_Or	ange_WiFi	
	W8b	ОХ		
		_	_	
3)				

4. Nagrywanie obrazu na kartę Micro SD:

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję "TF card set"

2) Aby potwierdzić zmienione ustawienia należy wcisnąć "Confirm"

Capacity – rozmiar plików oraz karty pamięci

Unistall SD card – usunięcie karty pamięci

Format SD card – sformatowanie karty pamięci

Stop recording – wstrzymanie nagrywania

Full time recording – nagrywanie przez cały czas

Recording lenght – długość nagranego pliku

Alarm recording – nagrywanie w trybie detekcji ruchu

Alarm recording lenght – długość pliku podczas detekcji ruchu

Time-lapse video – nagrywanie w pętli

Time-lapse video recording – długość nagrywanego pliku podczas nagrywania w pętli

		🛛 🗳 🎼 😵 🖘 3G 📶 87% 💼	11:04 ам
◎ 🖬 📔 🚯 🖘 3G 📶 88% 🗎 1	1:02 АМ	< TF card set	Confirm
< Set		Capacity (Available / Total)	0 M/0 M
		Unistall SD card	>
Share	>	Format SD card	>
Alarm notification		Stop recording	
Network configuration	>	Full time recording	
Motion detection set	>	Recording length 180Seco	ond >
IO detection set	>	Alarm recording	
TF card set a	>	Alarm recording length 15Seco	ond >
High level configuration	>	Time-lapse video	
Delete device	2)	Time-lapse video recording 1H	our >

5)Funkcja "Wykrycia Ruchu"

1)Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję "Motion detection set"

2)Następnie wybrać opcję "MOTION DETECTION" oraz wybrać czułość.

◎ 🖬 🖹 🚯 💎 3 G 🚛 🕴	88% 🔳 11:02 ам
< Set	
Device password	>
Share	>
Alarm notification	Wył
Network configuration	>
Motion detection set	a >
IO detection set	\rangle
TF card set	>
High level configuration	>
Delete device	

2)

6)Podgląd Wi-Fi na komputerze

1) Wyszukujemy i łączymy się z Wi-Fi "RT_xxxxx" (brak hasła)

2)Uruchamiamy aplikację IPCSearch, którą można ściągnąć ze strony www.mymitech.com/download.html
3)Klikamy "Search", a następnie wybieramy dostępne urządzenie, klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy.

4)Uruchomi się nam przeglądarka internetowa w polu **user** należy wpisać **admin**, a w polu **password**: **admin**, od tego momentu mamy podgląd na swoim komputerze.

III INFORMACJE DODATKOWE:

7. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 4 godzin.

8. Rozwiązywanie problemów

Przycisk "reset" – aby zrestartować urządzenie należy przycisnąć przycisk reset.

Przywracanie ustawień fabrycznych – aby przywrócić ustawienia do ustawień fabrycznych, należy 2 razy krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Ta opcja jest zalecana dla każdych problemów z kamerą.

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA <u>WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL</u>

FILM INSTRUKTAŻOWY Z URUCHOMIENIA BUDZIKA MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANALE UŻYTKOWNIKA <u>GOSPY</u> NA <u>YOUTUBE.PL</u>!