




INSTRUKCJA OBSŁUGI



INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod: 610)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

13. **Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 24 godziny. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 2A
14. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
15. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD**–urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnie 128 GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

II SZYBKİ START:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę ustaw przełącznik w pozycję ON (w stronę przycisku reset). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.** Aby wyłączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję OFF (w kierunku przeciwnym do przycisku reset).
2. Zaczekaj aż dioda LED będzie się świecić czerwono (migać) – około 3 minut od momentu włączenia kamery.
3. Zainstaluj aplikację EZCAM. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę EZCAM i ikonę

(kamera może również być obsługiwana przez aplikację YI EYE, w razie zapytań prosimy o kontakt)




III Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Uruchom aplikację **EZCAM** (Zezwól na możliwość lokalizacji)
2. Następnie kliknij na **ADD a CAMERA**
3. Wybierz **LAV CAMERA**
4. **Zeskanuj kod QR**, powinien być w pudełku lub na baterii
 - a) Wyświetli się ENTER CAMERA ID
 - b) Zmień początek nazwy z **YIEYE** na **EZCAM** (przykład **EZCAM-002242-PSZKQ**)
 - c) Kliknij **NEXT**
5. Odczekaj chwilę po pojawieniu się **CAMERA RESETTING** przytrzymaj na kamerze przycisk RESET przez o. 10 sek (do zgaśnięcia diody) – reset znajduje się obok slotu kart pamięci.
6. Po wykonaniu resetu klikamy na **NEXT**, **Hasło do kamery to: 88888888**
7. **Klikamy na Dolny zielony przycisk**, otworzy nam się **Wi-Fi**, wybieramy sieć o nazwie **EZCAM** i prowadzamy hasło. Po połączeniu cofamy się do programu i odczekujemy aż się połączy.

IV Ustawienie detekcji ruchu i zapisu na kartę

Wchodzimy w koło zębate (prawy górny róg), następnie wybieramy **Record Settings**

W danym trybie ustawiamy **Automatic dla nagrywania ciągłego** lub **Alarm Record dla detekcji ruchu**. Następnie wchodzimy w **Alarm Setting** i zmieniamy na **Normal**, aby wyłączyć powiadomienia o ruchu wybieramy **DISABLED**.



W Opcji Wi-Fi Setting możemy zmienić sieć z jaką ma łączyć się kamera (sieć musi być w tym samym miejscu co kamera)

Ustawienie daty należy wybrać w **DATE SETTING**

V ZAPIS OBRAZU W CZASIE OBSERWACJI

Aby rozpocząć zapis w trakcie podglądu należy kliknąć na przycisk RECORD (ikona z kamerą)

Nasłuch głosu w czasie rzeczywistym (Listen)

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW. PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.