



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Profesjonalny Podstuch LL10 +**

## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie** - przed pierwszym użyciem podłuchu należy go ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 5V 1A.

## II SZYBKI START:

**1. Włączanie/Wyłączanie** Umieść kartę SIM dowolnego operatora (bez pinu, aktywowaną) w szczelinie. Jeśli po włożeniu karty w środku zapali się czerwona dioda po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana. Wyjmij kartę SIM ze szczeliny, urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

**Uwaga:** karta SIM musi mieć wyłączone hasło PIN i pocztę głosową oraz aktywne rozmowy wychodzące tj. dostępne środki na koncie.

**2. Funkcja nasłuchu**-zadzwoń na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie zostanie odebrane automatycznie. Urządzenie pracuje jako podłuch SIM.

Funkcja aktywacji do oddzwania – aby aktywować funkcję oddzwania po wykryciu dźwięku należy wysłać SMS o treści **1111** pod numer karty znajdującej się w urządzeniu. Aby wyłączyć funkcję oddzwania należy wysłać sms o treści **0000** pod numer karty w urządzeniu.

**3. Ładowanie** - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok 6 godzin.

## III INFORMACJE DODATKOWE:

**4. Ładowanie** - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok 6 godzin.

Urządzenie działa również na zasilaniu stałym gdy podłączone jest pod zasilanie stałe do gniazdka sieciowego 5V, dana opcja umożliwia pracę non stop.

## 5. Rozwiązywanie problemów

### Urządzenie nie działa mimo ładowania

- należy użyć innej ładowarki

### Dzwonie lecz nie ma połączenia

- należy sprawdzić czy karta SIM się nie wypięła z adaptera, jeżeli została wypięta dobrze ją podkleić

### Na urządzeniu włącza się poczta głosowa i nie odbiera połączenia

- należy sprawdzić :czy usunięty został PIN i karta SIM została aktywowana, siłę zasięgu sieci w danym miejscu (np. ograniczony w przyziemiu), wymienić kartę SIM na innego operatora.

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**