



# INSTRUKCJA OBSŁUGI




**DYKTAFON PENDRIVE VOS**

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

(W WYSZUKIWARCE NA DOLE STRONY PROSZE  
WPISAĆ KOD: 399)

FILM INSTRUKTAŻOWY Z URUCHOMIENIA PENDRIVE  
MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANALE UŻYTKOWNIKA [GOSPY](https://www.youtube.com/channel/UCGOSPY)  
NA [YOUTUBE.PL](https://www.youtube.com)



#### I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie** - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 2-3h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB.

Dyktafon posiada wbudowaną pamięć 4GB.

#### II SZYBKI START:

**Nagrywanie dźwięku** - aby rozpocząć nagrywanie głosu należy ustawić przełącznik w pozycję „ON”.

Dyktafon dzięki funkcji aktywacji dźwiękiem po włączeniu i wykryciu głosu automatycznie rozpocznie nagrywanie. Zapali się czerwona, a po niej niebieska dioda. Aby zakończyć nagrywanie należy zmienić przełącznik na pozycję „OFF”, czerwona dioda zgaśnie a dźwięk zostanie zapisany.

**Nagrywanie pod stałym zasilaniem** – po podłączeniu do portu USB dyktafon może non stop nagrywać dźwięk bez możliwości rozładowania się akumulatora.

### **III INFORMACJE DODATKOWE:**

**Odczyt plików w komputerze** - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Pendrive zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania. Przed podłączeniem należy przestawić przełącznik w pozycję „OFF”.

**Ładowanie** - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 2,5 godzin. Czerwona dioda świeci się podczas ładowania. W pełni naładowana bateria wystarcza na około 15 h nagrywania lub pracę ciągłą przy stałym zasilaniu.

#### **Rozwiązywanie problemów:**

##### **Dyktafon nie działa mimo ładowania :**

- należy sformatować wewnętrzną pamięć urządzenia
- należy użyć innego portu USB

## **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.