



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON DŁUGOPIS V96

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 807)



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem dyktafonu należy naładować akumulator, **ładując go przez minimum 6h**. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia przewodem **Jack-USB** z zestawu do komputera poprzez port USB lub **zalecanie do ładowarki sieciowej 5V 1A**.

**Sprzęt nie informuje o w pełni naładowanej baterii*

Urządzenie posiada wbudowaną pamięć o pojemności 32GB.

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby włączyć dyktafon **wystarczy obrócić „pierścień”** w pozycję ON w lewą stronę. **Dioda pod wsuwką zamiga kilku krotnie na czerwono po czym zgaśnie**, oznacza to **rozpoczęcie nagrywania**. Aby wyłączyć należy przesunąć „pierścień” w prawo do pozycji OFF. Dioda zamiga i zgaśnie oznacza to zapis nagrania.

II INFORMACJE DODATKOWE:

3. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie przewodem **JACK – USB do portu USB komputera** (dyktafon musi być **WYŁĄCZONY**). System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa, dysk z nagraniami będzie dostępny po wejściu w „mój/ten komputer”.

UWAGA: PAMIĘTAJ BY PRZEWÓD JACK BYŁ WPIĘTY DO KOŃCA W DŁUGOPIŚCIE, JEŻELI KOMPUTER NIE WIDZI URZĄDZENIA SPRAWDŹ INNY PORT USB I ODCZEKAJ DO 2 MINUT

4. Odtwarzanie plików przez słuchawki – do portu JACK w długopisie podłącz dostępny **adapter z przyciskami**, następnie do portu **włóż słuchawki**. Pamiętaj aby sprzęt był przy tym wyłączony.

Gdy słuchawki wraz z adapterem są już w długopisie należy włączyć urządzenie, zacznie on migać na niebiesko i zacznie odtwarzać pliki muzyczne.

Przełączanie do katalogu z nagrany plikiem dźwiękowym – aby przejść do swoich nagrań **kliknij dwukrotnie przycisk MINUS na adapterze**, zacznie odtwarzać się nagrany plik.

Aby wybrać kolejny plik należy kliknąć **przycisk PLUS**, aby cofnąć przycisk **MINUS**.
Głośniej lub ciszej : Należy przytrzymać **przycisk PLUS długo** , analogicznie MINUS by ściszyć.

Aby wyłączyć odsłuch przez słuchawki należy wyłączyć urządzenie, odczekać chwilę i odpiąć adapter.

5. Wysunięcie długopisu- aby wysunąć wkład należy obrócić srebrny element u dołu, wysunie się wkład. Długopis pisze w kolorze czarnym.

6. Rozwiązywanie problemów

Dyktafon nie działa mimo ładowania lub pliki na komputerze nie dają się odsłuchać

- należy sformatować pamięć wewnętrzną urządzenia
- należy użyć innej ładowarki
- sprawdź czy przewód jest odpowiednio wpięty i dyktafon jest wyłączony
- **należy użyć programu VLC PLAYER** lub innego odtwarzacza (Grove nie otwiera plików WAV)
- należy skontaktować się z nami

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.