



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PENDRIVE Z UKRYTĄ KAMERĄ FULL-HD M2**



## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie** - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 2-3h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB.

**Karta micro SD** - przed użyciem pendrive należy umieścić w slocie kartę micro SD o pojemności do 32GB.

## II SZYBKI START:

**Włączanie/wyłączanie** – aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk funkcyjny (zapali się czerwona dioda oznaczająca wejście w tryb bezczynności).

Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk funkcyjny (czerwona dioda zgaśnie, a urządzenie się wyłączy)

**Robienie zdjęć** - aby zrobić zdjęcie, w trybie bezczynności krótko naciśnij przycisk funkcyjny (czerwona dioda mignie, zdjęcie zapisze się na karcie pamięci po czym dioda zapali się ponownie).

**Nagrywanie wideo** – aby nagrać wideo, w trybie bezczynności należy przytrzymać przycisk funkcyjny przez około 3 sekundy (czerwona dioda zacznie migać, co oznacza nagrywanie wideo ).

Aby zakończyć nagrywanie wideo i zapisać nagranie należy ponownie, krótko nacisnąć przycisk funkcyjny (zapali się czerwona dioda, a urządzenie powróci do trybu bezczynności).

**Nagrywanie wideo pod stałym zasilaniem** – aby nagrać wideo pod stałym zasilaniem, należy podłączyć urządzenie do ładowarki sieciowej. Należy przytrzymać przycisk funkcyjny przez około 3 sekundy (czerwona dioda zacznie migać, co oznacza nagrywanie wideo ).

Aby zakończyć nagrywanie wideo i zapisać nagranie należy ponownie, krótko nacisnąć przycisk funkcyjny (zapali się czerwona dioda, a urządzenie powróci do trybu bezczynności)..

### **III INFORMACJE DODATKOWE:**

**Odczyt plików w komputerze** - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Pendrive zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

**Ustawienie daty na urządzeniu-** Należy utworzyć plik tekstowy na karcie urządzenia i nazwać go „time”. Wpisujemy w nim datę i godzinę według schematu:

2015-01-01 23:59:59

**Ładowanie** - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera . Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 2,5 godzin.

#### **Rozwiązywanie problemów:**

##### **Pendrive nie działa mimo ładowania :**

- należy sformatować kartę pamięci
- należy użyć innego portu USB

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**