



INSTRUKCJA OBSŁUGI



KAMERA INSPEKCYJNA USB 2M LED



I Podłączenie kamery do telefonu z systemem Android:

1. **Uwaga:** aby urządzenie działało, telefon musi mieć funkcje OTG (USB On-the-go) oraz UVC (USB Video Class). Pewni producenci (np. Lenovo, Huawei) blokują możliwość podłączenia
2. Pobierz aplikację „CameraFi” ze sklepu Google Play (kamera może działać z innymi podobnymi aplikacjami).
3. Podłącz kamerę do telefonu za pomocą kabla.
4. Obsługa urządzenia odbywa się przy pomocy aplikacji „CameraFi”.
5. Aby zrobić zdjęcie, należy wcisnąć przycisk aparatu.
6. Aby nagrać film, należy wcisnąć przycisk kamery. Aby zakończyć nagrywanie, należy ponownie wcisnąć przycisk kamery.
7. Wykonane zdjęcia oraz filmy można wyświetlić, przechodząc do galerii w aplikacji (ikona zdjęcia z górami) lub do galerii systemu Android (zdjęcia znajdują się w folderze „CameraFi Photos”, natomiast filmy w folderze „CameraFi Videos”).

II Podłączenie kamery do komputera:

1. Sterowanie urządzeniem odbywa poprzez aplikację „ViewPlayCap”.
2. Pobierz aplikację „ViewPlayCap” (<http://ypc.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/AN99.rar>).
3. Archiwum rar należy wypakować np. na pulpit (można to zrobić np. programem WinRAR).
4. Uruchom aplikację, a następnie podłącz kamerę do portu USB komputera.
5. Aplikacja wykryje urządzenie jeśli zostało poprawnie podłączone (w aplikacji będzie widoczny obraz z obiektywu kamery).
6. Aby zrobić zdjęcie, kliknij przycisk „Snapshot” (przycisk aparatu) lub naciśnij CTRL+S .
7. Wykonane zdjęcia są zapisywane w folderze „Obrazy” w bibliotece użytkownika (Dysk lokalny C: -> Użytkownicy -> Nazwa użytkownika -> Obrazy).
8. Aby rozpocząć nagrywanie filmu, kliknij przycisk „Capture” (przycisk kamery).
9. Filmy są zapisywane w folderze „Wideo Publiczne” (Dysk lokalny C: -> Użytkownicy -> Publiczne -> Wideo Publiczne).

III Rozwiązywanie problemów:

Kamera nie działa mimo poprawnego podłączenia:

- używany model telefonu ma prawdopodobnie zablokowaną funkcję podłączenia kamery. Prosimy spróbować z innym telefonem.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**