



Aplikacja do podłączenia przez komputer

Instrukcja obsługi

1. Początek

- najpierw na komputerze należy zainstalować dwa programy operacyjne z płyty CD (najlepiej przy użyciu pliku autorun.exe)



- po sprawnej instalacji, na ekranie pojawiają się ikony:



- następnie podłącz kamerę za pomocą kabla UTP do routera.
- kolejnym krokiem jest uruchomienie ustawień transferu i urządzeń.

2. Połączenie online za pośrednictwem sieci P2P

- Przy połączenia P2P należy korzystać z aplikacji, która została zainstalowana na komputerze.
- Aplikację uruchomić klikając dwukrotnie na ikonkę.



- Następnie, kliknij na przycisk dodania kamery (**Add video**). Jeżeli w poniższej tabeli nie będzie żadnych kamer, kliknij **Discover** (w przypadku, gdy komputer jest podłączony do tej samej sieci). W przypadku, gdy komputer nie jest podłączony z kamerą do tej samej sieci, należy ręcznie wypełnić UID.





- Ponownie wypełnij nazwę użytkownika i hasło (domyślnie admin) i naciśnij OK
- Jesteś podłączony. Kliknij na wybraną kamerę, wyświetli się okno:



Jeśli będzie zaznaczone na czerwono, poczekaj kilka sekund, aż zaświeci się na zielono, a następnie można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć odpowiednie okno

Camera

Umożliwia wybór funkcji aparatu, oglądania i nagrywania



Symbole na dole oznaczają:



wycięcie



powiększenie obrazu



komórka obrazu



powrót do menu



rozpoczęcie nagrywania




zmniejszenie obrazu



regulacja głośności


MultiLive

To pozwala na przeglądanie wielu kamer w jednym oknie




Video

Tutaj można znaleźć nagrane pliki




Album

Tutaj są zapisywane utworzone zdjęcia



Setup- ustawienia (hasło, nazwa, IP)




3. Ustawienia kamery

- Aby móc ustawić kamerę, powinna ona być podłączona do tej samej sieci co komputer.
- Kliknij dwukrotnie na ikonkę



- Jeśli masz prawidłowo podłączony sprzęt i kamerę, automatycznie pojawi się dana tabela:



- Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk **Refresh**


- Podwójnie kliknij na link, aby włączyć dodaną kamerę; pojawi się ekran logowania
- następnie kliknij na **Settings**




- pojawi się następujące menu:




następnie kliknij na **Network**, potem **Wireless Setup** dalej **Enable**




w następnym oknie, naciśnij przycisk **Search**, aby znaleźć dostępne sieci




- Wybierz tę sieć, z którą łączy się urządzenie i kliknij przycisk **Apply**



następnie wybierz tryb zabezpieczeń, kodowanie i 2x podaj hasło (klucz WPA) do ustawień sieciowych i ponownie potwierdź klikając **Zastosuj**



- w przypadku, gdy proces przebiegł poprawnie, pojawi się napis:
Wireless setup accepted successfully!



Teraz należy wyłączyć urządzenie (odłączyć go od sieci), a następnie odłączyć kabel LAN, potem włączyć urządzenie ponownie. Po pewnym czasie zacznie pracować bezprzewodowo.

Camera

- Tutaj można ustawić podstawowe parametry zapisu (rozdzielczość, ilość klatek, audio, jakość obrazu, etc.).

Stream Setup

Primary stream:

Preset:	Please choose bandwidth status... ▼
Image size:	720x576 ▼
Frame rate:	5 ▼ fps
H.264/MPEG4 bitrate:	512 ▼ kbps
MJPEG quality:	100 (20-100)
JPEG snapshot quality:	90 (20-100)
Audio:	Disable ▼
Authentication:	☒ Enable ☐ Disable
Prerecord:	Disable ▼

Secondary stream:

Preset:	Please choose bandwidth status... ▼
Image size:	720x576 ▼
Frame rate:	5 ▼ fps
H.264/MPEG4 bitrate:	512 ▼ kbps
MJPEG quality:	100 (20-100)
JPEG snapshot quality:	90 (20-100)
Audio:	Disable ▼
Authentication:	☒ Enable ☐ Disable
Prerecord:	Disable ▼

Mobile stream:

Preset:	Please choose mobile bandwidth... ▼
Image size:	352x288 ▼
Frame rate:	4 ▼ fps
H.264/MPEG4 bitrate:	30 ▼ kbps
JPEG snapshot quality:	70 (20-100)
Audio:	Disable ▼
Authentication:	☒ Enable (For PC) ☐ Alternate (For Windows Mobile) ☐ Disable (For other mobiles)

Apply

▼ Camera

Camera Setup

Stream Setup 

OSD Setup

► Network

► Storage

► Task

► Tools

Detekcja ruchu

Tutaj można ustawić harmonogram detekcji ruchu.

Schedule Setup

Schedule ID: 1

No.	Enable	Time						Days															
1	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
2	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
3	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
4	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
5	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
6	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
7	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐
8	☐	0	:	0	-	24	:	0		S	☐	M	☐	T	☐	W	☐	T	☐	F	☐	S	☐

Apply

Camera

Network

Storage

Task

Motion Detection

Schedule Setup

Task Management

Tools