



INSTRUKCJA OBSŁUGI



**WYKRYWACZ PODSŁUCHÓW I KAMER
PROTECTOR 1203**

I. CHARAKTERYSTYKA

Protector 1207i posiada szesnastosegmentowy wykres składający się z diod, które dostarczają dokładnych informacji użytkownikowi.



Im bliżej źródła transmisji sygnału znajduje się urządzenie, tym wyższy poziom będą przedstawiały słupki wykresu. Niektóre silne źródła mogą powodować pełne podświetlenie wyświetlacza (zjawisko występuje także, kiedy urządzenie jest w bliskim sąsiedztwie transmitera). W takich wypadkach należy skorzystać z funkcji tłumienia (wychylając joystick do góry) w celu zmiany czułości. Aby wyłączyć tłumienie należy wychylić joystick w dół.

Wykorzystanie funkcji tłumienia wskazane jest również w przypadku, gdy w miejscu pracy urządzenia występuje dużo szumów i zakłóceń.

II. STEROWANIE TRYBAMI PRACY

Za pomocą wychylenia przycisku joysticka w prawo lub w lewo wybieramy pożądaną tryb pracy. Do wyboru są trzy tryby:

- **Tryb cichy** – domyślny tryb po włączeniu urządzenia. Wykorzystywany najczęściej do ukrytych działań. Użytkownik powinien obserwować wskaźniki w celu uzyskania informacji o występowaniu i natężeniu sygnałów.
- **Tryb nasłuchu (ikona głośnika)** – uruchamiany jest przez wychylenie joysticka w prawo. Przez głośnik przekazywany jest demodulowany sygnał, na podstawie którego można rozpoznać rodzaj protokołu.
- **Tryb wibracji (ikona dwóch łamanych linii)** – uruchamiany jest przez wychylenie joysticka w lewo. W tym trybie urządzenie wibruje ze zmiennym natężeniem w zależności od tego, czy użytkownik zbliża się, czy oddala od źródła sygnału.

III. ZASILANIE

Protector 1207i jest zasilany przez dwie baterie AAA (LR03). Rekomendowane jest użycie baterii alkalicznych, w celu osiągnięcia optymalnego czasu pracy urządzenia. W momencie, kiedy baterie będą bliskie rozładowania kolor diody zmienia kolor kolejno na pomarańczowy i czerwony.

IV. UŻYTKOWANIE

OCZYSZCZANIE POMIESZCZENIA Z URZĄDZEŃ SZPIEGUJACYCH

1. Wejdź do pokoju i włącz Protector 1207i. Obserwuj wykresy wskaźników, jeżeli pokazują zwiększony poziom (więcej niż 4-5 segmentów), włącz tłumik wychylając joystick w górę. Odpowiednia dioda LED zasygnalizuje włączenie tłumienia. Wyłączanie filtra odbywa się przez wychylenie joysticka w dół.
2. Wybierz jeden z trybów operacyjnych:
 - Tryb cichy – tryb domyślny.
 - Tryb nasłuchu – urządzenie będzie dostarczało demodulowany sygnał.
 - Tryb wibracji - w tym trybie urządzenie będzie wibrowało ze zwiększającym się natężeniem w miarę zbliżania się do źródła sygnału i zmniejszającym w miarę oddalania.
3. Przemieszczaj się po pokoju obserwując detektor lub zwracając uwagę na wibracje. Włączaj i wyłączaj światła oraz urządzenia elektroniczne. Wskaźniki będą się zwiększać, gdy zbliżysz się do źródła sygnału, w przypadku oddalenia wskaźniki będą maleć. Protector 1207i jest w stanie wykryć pluskwę GSM z odległości 30-100 cm, urządzenie Wi-Fi z odległości 50-100 cm, a urządzenie Bluetooth z odległości 10-30 cm, zalecane jest jednak dokładne zbadanie wszystkich obiektów z odległości 10-20 cm.

**UWAGA! ABY WYKRYĆ PODSŁUCHY, KAMERY CZY LOKALIZATORY GPS
URZĄDZENIA TE MUSZĄ BYĆ AKTYWNE, NIE ZOSTANĄ WYKRYTE, JEŚLI NIE BĘDĄ
W DANEJ CHWILI UŻYWANE!!!!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**