



INSTRUKCJA OBSŁUGI



PODSŁUCH LOKALIZATOR GF-07

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ

MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 312)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i

użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE
Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - Przed pierwszym użyciu podsłuchu należy naładować akumulatory, ładując go przez minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 1A.
Przygotuj kartę SIM oraz kartę pamięci micro SD.

II SZYBKI START

1. Włączanie/Wyłączanie:

1a) umieść kartę SIM dowolnego operatora (bez pinu, aktywowaną) w szczelinie. Jeśli po włożeniu karty w środku zapali się czerwona dioda po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana. Wyjmij kartę SIM ze szczeliny, urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

Uwaga: karta SIM musi mieć wyłączone hasło PIN i pocztę głosową oraz aktywne rozmowy

wychodzące tj. dostępne środki na koncie.

1b) umieść kartę micro SD nad kartą SIM. Kartę micro SD należy wsuwać delikatnie aby nie uszkodzić

urządzenia. Poprawnie zainstalowane karty przedstawiono na zdjęciu powyżej.

2. Funkcja nasłuchu: zadzwoń na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie zostanie

odebrane automatycznie. Urządzenie pracuje jako podsłuch SIM.

Uwaga: podczas połączenia telefonicznego z urządzeniem nie jest możliwa rejestracja audio oraz

wideo.

3. Funkcja autoryzacji numeru

Aby autoryzować numer telefonu uprawniony do kontaktu z urządzeniem wyślij na numer karty

SIM umieszczonej w urządzeniu SMS o treści „000” (3 x zero). Urządzenie odpowie komunikatem

z potwierdzeniem. Od tej pory numer, z którego wysłany był SMS jest numerem autoryzowanym.

4. Nagrywanie wideo z dźwiękiem: aby aktywować funkcję nagrywania wideo wyślij do urządzenia

SMS o treści: „333”. Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem.

Rozpocznie się

rejestracja wideo z dźwiękiem. Aby zakończyć rejestrację wyślij do urządzenia SMS o treści:

„444”.

5. Nagrywanie dźwięku (dyktafon): wyślij SMS o treści „555”. Urządzenie odpowie

komunikatem z potwierdzeniem. Rozpocznie się rejestracja dźwięku. Aby zakończyć rejestrację

wyślij do urządzenia SMS o treści: „444”.

6. Detekcja dźwięku i funkcja „call back”: wyślij do urządzenia SMS o treści: „666”. Po

przekroczeniu w otoczeniu urządzenia natężenia dźwięku 40 dB urządzenie automatycznie

wykona połączenie telefoniczne na autoryzowany numer. Po odebraniu połączenia przejdzie w

stan podsłuchu. Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem. Aby zakończyć funkcję wyślij do urządzenia SMS o treści: „444”.

7. Aktualny stan urządzenia: wyślij do urządzenia SMS o treści „888” aby otrzymać powiadomienie o autoryzowanym numerze, poziomie naładowania baterii, pozostałej na karcie micro SD pamięci, sile sygnału GSM.

8. Reset urządzenia: Aby zresetować urządzenie wyślij SMS o treści „999”. Pełny reset urządzenia zajmuje ok. 1 minuty.

9. Kasowanie zawartości karty pamięci: aby wyczyścić kartę pamięci wyślij do urządzenia SMS o treści „445”

10. Zamykanie/zakończenie funkcji: Każdą z powyżej wywołanych komend można zakończyć poprzez wysłanie SMS o treści „444”. Zakończenie zostanie potwierdzone komunikatem.

III INFORMACJE DODATKOWE:

4. Działanie pod stałym zasilaniem - po podłączeniu urządzenia do zasilania można korzystać z wszystkich wyżej wymienionych funkcji.

5. Lokalizacja: funkcja ta jest zależna od operatorów telefonii komórkowej. Lokalizacja odbywa się w oparciu o nadajniki GSM - pozwala to na użycie urządzenia jako prostego lokalizatora.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**