



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## **PODSŁUCH STETOSKOPOWY GX-220 Z ADAPTEREM SD**

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ  
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 449)

## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.



## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie Podsluchu:** przed pierwszym użyciem podsluchu należy naładować akumulator, ładując go przez ok. 5h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A.

**Ładowanie Adapteru:** przed pierwszym użyciem podsluchu należy naładować adapter SD, ładując go przez ok. 2h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej USB 5V 1A.

## II SZYBKI START:

**1. Włączanie/ wyłączenie** –aby włączyć urządzenie należy przekręcić pokrętkę *ON/OFF* (regulacji czułości) w prawo do momentu zapalenia się diody. Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić pokrętkę *ON/OFF* maksymalnie w lewo, do momentu blokady i zgaśnięcia diody.

**2. Funkcja nasłuchu** –aby skorzystać z funkcji podsluchu stetoskopowego, po włączeniu urządzenia należy podłączyć słuchawki do portu mini jack. Następnie należy podłączyć mikrofon kontaktowy (sejsmiczny) lub mikrofon igłowy do urządzenia i przytknąć do ściany, w przypadku mikrofonu sejsmicznego, stroną z której wystaje igła, a w przypadku mikrofonu igłowego, zakończeniem igły. Wzmocnienie dźwięku jest sterowane za pomocą pokrętki (przekręcenie w prawo wzmacnia dźwięk, a przekręcenie w lewo obniża dźwięk).

### 3. Funkcja zmiany trybu nasłuchu:

- przełącznik funkcyjny ustawiony maksymalnie w lewo – tryb mikrofonu igłowego;
- przełącznik funkcyjny ustawiony w pozycję środkową – standardowa czułość;
- przełącznik funkcyjny ustawiony maksymalnie w prawo – zwiększona czułość.

**4. Funkcja nagrywania** –w celu nagrywania usłyszanego dźwięku należy podłączyć rejestrator dźwięku wraz z włożoną do niego kartą pamięci. Po umieszczeniu rejestratora należy włączyć podsluch oraz wcisnąć mały biały przycisk na rejestratorze. Diody naprzemiennie zaczną migać na czerwono i zielono po czym dioda zielona zgaśnie a dioda czerwona będzie świecić światłem stałym co oznacza nagrywanie. W celu zapisania dźwięku na karcie pamięci należy wcisnąć ponownie mały biały przycisk aby wrócił do pozycji początkowej. W celu odczytania plików należy podłączyć rejestrator wraz z włożoną kartą poprzez kabel do komputera, musi on być wtedy wyłączony.

### III. Adapter SD:

**Obsługa kart pamięci** – Adapter do nagrywania obsługują karty pamięci od 8GB do 32GB. Zalecamy używanie kart 8GB.

#### **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**